

Zubehör

Montagezubehör

Sechskantstiftschlüssel 1



Bestellbezeichnung

10112430	Sechskantstiftschlüssel 3 mm
10114450	Einstellschlüssel

Geeignet für

BHT

Technische Daten

1. Kupplung in Hohlwelle einführen.
 2. Einstellschlüssel durch Haube in Nut der Hohlwelle setzen.
 3. Federring und Schraube in Hohlwelle einführen.
 4. Schraube mit Sechskantstiftschlüssel in Kupplung drehen.
- Anzugsdrehmoment: 250 Ncm

Abmessungen

