



Betriebsanleitung

CM501.EIP IO-Link Master mit EtherNet/IP

DE

1 Zu diesem Dokument

1.1 Zweck und Gültigkeit des Dokuments

Dieses Dokument leitet das technische Personal des Maschinenherstellers bzw. Maschinenbetreibers zur sicheren Verwendung der beschriebenen Geräte an.

Es leitet nicht zur sicheren Verwendung der Maschine an, in denen diese Geräte integriert sind oder werden. Informationen hierzu enthält die Betriebsanleitung der Maschine.

- Dieses Kapitel sorgfältig lesen, erst dann mit der Dokumentation und dem Gerät arbeiten.
- Die Dokumentation vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen.
- Das Dokument über die gesamte Lebensdauer des Geräts an einem Ort aufbewahren, der für alle Benutzer jederzeit zugänglich ist.

Zum Verständnis des Dokuments sind allgemeine Kenntnisse der Automatisierungstechnik erforderlich. Darüber hinaus erfordert die Planung und der Einsatz von Automatisierungssystemen technische Fachkenntnisse, die nicht in diesem Dokument vermittelt werden.

1.2 Mitgeltende Dokumente

- Als Download unter <u>www.baumer.com</u>:
 - Betriebsanleitung
 - Datenblatt
 - Gerätebeschreibungsdatei
 - EU-Konformitätserklärung
 - Zulassungszertifikate
- Als Produktbeileger:
 - Beileger Allgemeine Hinweise (11042373)

1.3 Kennzeichnungen in dieser Anleitung

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel
Dialogelement	Kennzeichnet Dialogelemente.	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>OK</i> .
Eigenname	Kennzeichnet Namen von Produk- ten, Dateien, etc.	<i>Internet Explorer</i> wird in keiner Version unterstützt.
Code	Kennzeichnet Eingaben.	Geben Sie folgende IP-Adresse ein: 192.168.0.250

1.4 Warnhinweise in dieser Anleitung

Warnhinweise machen auf mögliche Verletzungen oder Sachschäden aufmerksam. Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit unterschiedlichen Gefahrenstufen gekennzeichnet:

Symbol	Warnwort	Erklärung		
	GEFAHR	Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.		
	WARNUNG	Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.		
	VORSICHT	Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.		
	HINWEIS	Kennzeichnet eine Warnung vor Sachschäden.		
-`ᢕ́-	INFO	Kennzeichnet praxisbezogene Informationen und Tipps, die einen optimalen Einsatz der Geräte ermöglichen.		

1.5 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x CM50I-Gerät
- 1 x Betriebsanleitung mehrsprachig
- 15 x Bezeichnungsschild

1.6 Warenzeichen

In dieser Dokumentation werden die Warenzeichen folgender Firmen und Institutionen verwendet:

EtherNet/IP	ODVA, Inc.
IO-Link	c/o PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER	Rockwell Automation Inc.

1.7 Software-Tools

Verwendete Software	
Studio5000, Rockwell Automation Inc	
Baumer Sensor Suite (BSS)	

1.8 Spezifikationen

Spezifikation	Link
EtherNet/IP Spezifikation	www.odva.org
IO-Link	www.io-link.com
Version 1.1.2 vom 07.2013	

ý_ INFO

Features der IO-Link-Spezifikation V 1.1.3 werden unterstützt.

2 Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät und dient zur Erfassung von Objekten, Gegenständen oder physikalischen Messgrössen sowie der Aufbereitung bzw. Bereitstellung von Messwerten als elektrische Grösse für das übergeordnete System.

Sofern dieses Produkt nicht speziell gekennzeichnet ist, darf es nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.

Inbetriebnahme

Einbau, Montage und Justierung dieses Produktes dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Montage

Zur Montage nur die für dieses Produkt vorgesehenen Befestigungen und Befestigungszubehör verwenden. Nicht benutzte Ausgänge dürfen nicht beschaltet werden. Bei Kabelausführungen mit nicht benutzten Adern, müssen diese isoliert werden. Zulässige Kabel-Biegeradien nicht unterschreiten. Vor dem elektrischen Anschluss des Produktes ist die Anlage spannungsfrei zu schalten. Es sind geschirmte Kabel zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen einzusetzen. Bei kundenseitiger Konfektion von Steckverbindungen an geschirmte Kabel, sollen Steckverbindungen in EMV-Ausführung verwendet und der Kabelschirm muss grossflächig mit dem Steckergehäuse verbunden werden.

Entsorgung (Umweltschutz)



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt deshalb am entsprechenden Sammeldepot. Weitere Informationen siehe <u>www.baumer.com</u>.

3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



🚹 GEFAHR

Hohe elektrische Spannung in der Maschine / Anlage.

Tod oder schwerste Verletzungen durch elektrischen Schlag.

a) Beim Arbeiten an der Maschine / den Geräten die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik einhalten.

Schutz von Personen und Sachwerten

 Nach DIN VDE 0105-100 - Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen

Die fünf Sicherheitsregeln

Vor hoher elektrischer Spannung schützen

- 1. Freischalten.
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
- 4. Erden und kurzschliessen.
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Sachkundiges Personal

Nur sachkundiges und sicherheitstechnisch unterwiesenes Personal darf das Gerät montieren, in Betrieb nehmen und betreiben.

Sie sind sachkundig, wenn Sie folgende Bedingungen erfüllen:

- über eine geeignete elektrotechnische Ausbildung verfügen,
- wurden vom Maschinenbetreiber in der Bedienung der Anlage und den g
 ültigen Sicherheitsvorschriften unterwiesen,
- haben Zugriff auf die Betriebsanleitung und das Handbuch,
- sind mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut,
- sind mit den für die spezielle Anwendung geltenden Grund- und Fachnormen vertraut.

Verwendung des Geräts

- Beim Einsatz aggressiver Medien die Materialbeständigkeit prüfen.



INFO

Eingriffe in die Hard- und Software darf nur Fachpersonal von *Baumer* durchführen, ausgenommen Firmware-Updates.



í_ INFO

Nur ein Netzteil verwenden, das im Fehlerfall max. 60 V DC bzw. 25 V AC zulässt. Es muss *SELV* oder *PELV* entsprechen.

Schutzmassnahmen des Betreibers der Maschine

- Die Hinweise dieser Anleitung beachten.
- Die Prüfvorschriften in den Betriebsanleitungen aller angeschlossenen Komponenten beachten.

4 Beschreibung

4.1 Gerät

Das CM50I.EIP ist ein voll vergossenes Feldbusgerät im Kunststoff-Gehäuse. Es ist besonders robust und für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet.

Eigenschaft	Beschreibung
Robust	Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei höchster Beanspruchung durch:
	 Widerstandsfähiges Kunststoff-Gehäuse,
	 Keine Bildung von Kondenswasser, aufgrund des voll vergos- senen Gehäuses
Vibrationsfest	Sicherheitsfunktion ist auch bei dauerhaften Erschütterungen ge- währleistet
Beständig	Lange Lebensdauer durch säure- und laugenbeständigen Kunst- stoff.
Dicht	Dicht bis Schutzart IP67 (EN 60529)





4.1.1 Aufbau der Produktbezeichnung

Die Bezeichnung folgt einem Schema, das einen Rückschluss auf seine Funktion erlaubt.

CM50I	Produktfamilie
EIP	Funktion
	Ethernet/IP

4.1.2 Geräteaufbau



X0 X7	Digitale Ein- und Ausgänge oder IO-Link
	M12 A-kodiert
0	Kanal entspricht Pin 4
1	Kanal entspricht Pin 2
	Beispiele:
	Kanal 0 2 = Pin 4 Buchse X2
	Kanal 16 = Pin 2 Buchse X6
XD1	Spannungsversorgung POWER IN, M12 L-kodiert 5-polig
XD2	Spannungsversorgung POWER OUT, M12 L-kodiert 5-polig
1	Drehschalter
XF1	Ethernet Port 1, M12 D-kodiert
XF2	Ethernet Port 2, M12 D-kodiert
2	Masseband für Funktionserde

4.1.3 Pin-Belegung

M12-Buchse A-kodiert

X0 X7		
$ \begin{array}{c} 5\\ 0\\ 10\\ 0\\ 4\\ 4 \end{array} $	Pin 1	24V Us
	Pin 2	DIO / 24V Ua
	Pin 3	0V
	Pin 4	C/Q
	Pin 5	0V

M12-Stecker/Buchse L-kodiert, POWER IN/OUT

XD1			XD2
(B)	Pin 1	24V Us	
	Pin 2	0V	
2 3	Pin 3	0V	32
	Pin 4	24V Ua	
	Pin 5	FE	

M12-Buchse D-kodiert Port 1 / Port 2

XF1 / XF2				
$ \begin{array}{c} 2\\ 0\\ 10\\ 05\\ 0\\ 4 \end{array} $	Pin 1	Tx +		
	Pin 2	Rx +		
	Pin 3	Tx -		
	Pin 4	Rx -		
	Pin 5	n.a.		
	Schirm	FE		

4.1.4 Anzeigeelemente



Sehen Sie dazu auch

LED-Anzeige [76]

- **X0 ... X7** LED digitale Eingänge und digitale Ausgänge oder IO-Link
 - LED RUN LED ERR LED L/A1

1

- LED L/A2
- LED POWER UA
- LED POWER US

4.2 IO-Link

Als IO-Link wird ein Standard bezeichnet, mit dem intelligente Geräte der Sensor- und Aktorebene an ein Automatisierungssystem angeschlossen werden können.

Die Kommunikation findet zwischen einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices statt. Je Port kann ein Device angeschlossen werden. IO-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation und stellt keinen Feldbus dar.

Das IO-Link-Master bildet die Schnittstelle zwischen der übergeordneten Feldbusebene und den IO-Link-Devices.



Abb. 1: IO-Link

IO-Link-Modus (IOL)

An Pin 4 ist die IO-Link-Kommunikation (C/Q) aktiviert, ein IOL-Device kann angeschlossen und verwendet werden.

Durch die azyklischen Daten können die Geräteparameter von einem IO-Link-Device geschrieben bzw. Parameter, Messwerte und Diagnosedaten von einem IO-Link-Device gelesen werden.

IO-Link CALL

Folgenden Aufgaben können ausgeführt werden:

- Parametrierung / Konfiguration eines IO-Link-Devices im laufenden Betrieb.
- Diagnose eines IO-Link-Devices durch Auslesen von Diagnose Parametern.
- Ausführen von IO-Link-Port Funktionen.
- Sichern/Wiederherstellung von IO-Link-Geräteparametern.

Die Daten auf dem IO-Link-Device werden mit Index und Sub-Index eindeutig adressiert.

Der Zugriff auf diese Daten erfolgt mit dem sogenannten IOL-CALL Baustein. Dieser wird in der Regel von dem SPS-Hersteller als Hantierungsbaustein zur Verfügung gestellt.



Abb. 2: IO-Link CALL

4.2.1 Datenhaltung



INFO

Die Datenhaltung ist nur für IO-Link-Devices verfügbar, die der IO-Link-Version V1.1 und höher entsprechen.

- Die Datenhaltung bietet die Möglichkeit, IO-Link-Devices ohne Neukonfiguration auszutauschen.
- Der IO-Link-Master und das IO-Link-Device speichern die eingestellten Device-Parameter der vorherigen Parametrierung.
- In der Datenhaltung werden die Parameterdaten-Speicher von IO-Link- Master und IO-Link-Device synchronisiert.
- Nach dem Austausch eines Devices schreibt der Master die gespeicherten Device-Parameter in das neue Device, wenn im IO-Link-Master die Datenhaltung aktiviert ist.
- Die Applikation kann ohne eine erneute Parametrierung wieder gestartet werden.
- Nach dem Austausch des IO-Link-Masters liest der Master die IO-Link-Device-Parameter aus und speichert sie. Hierfür muss die Datenhaltung "Sichern und Wiederherstellen" aktiviert sein.
- Die Applikation kann ohne eine erneute Parametrierung wieder gestartet werden.
- Um die Datenhaltung zu verwenden, muss zusätzlich f
 ür jeden IO-Link- Master Port in den Validierungseinstellungen die Vendor ID und die Device ID des angeschlossenen IO-Link-Device eingetragen werden.
- Der IO-Link Port Modus muss auf "Manual" eingestellt sein.
- Um geänderte IO-Link-Device-Parameter erneut im Master zu speichern, muss die Device-Parametrierung mittels Blockparametrierung stattfinden.
 - Das Device sendet daraufhin ein Upload-Request an den Master.
 - Die Block Parametrierung kann über das IO-Link-Device-Tool im Fenster "Parameter" und mit dem Modus "Block Write Mode" durchgeführt werden.
 - Optional kann die Blockparametrierung auch durch Schreiben der Device-Parameter über den Webserver oder über einen SPS Baustein, z. B. Siemens IOL_Call, stattfinden.
 - Die Blockparametrierung muss in diesem Fall immer mit dem Command "Parameter Download Store" ISDU Index 0x02 Subindex 0 Wert 05 abgeschlossen werden.
- Im Validation/Backup-Modus "no Device check" wird der gespeicherte Device-Parameter-Inhalt im IO-Link-Master gelöscht.

4.3 EtherNet/IP

4.3.1 Kommunikation

EtherNet/IP basiert auf einem Erzeuger/Empfänger-Kommunikationsmodell, bei dem die Multicast-Ethernet-Kommunikation schnelle *Report-by-Exception*-Antworten ermöglicht.

Die Verbindung zum Steuerung-Scanner kann nur in einem *EtherNet/IP*-Netzwerk über 10/100MBit/s Ethernet-Switches hergestellt werden.

Beachten Sie dabei die maximal erlaubte Kabellänge zum Endpunkt ohne Einsatz von Hilfsmitteln von 100 m.

Im Gerät (Target) ist ein 2-Port-Switch integriert. Die Switches senden Multicast-Meldungen zu allen Switch-Ports und verhalten sich in diesem Fall wie ein Hub. Bei der Verwendung von Unmanaged Switches bedeutet dies, je mehr Multicast-Teilnehmer (*Ethernet/IP*-Teilnehmer) in das System eingefügt werden, desto höher wird der Multicast-Verkehr für die Teilnehmer. Dies führt dazu, dass im Netzwerk eine grössere Menge an Bandbreite verbraucht wird, was zu verlängerten Antwortzeiten führt. Jeder Teilnehmer muss mehr CPU- Leistung aufbringen zum Ansehen und Ablehnen von Meldungen, die nicht an ihn adressiert sind.

Übermässiger Netzverkehr kann zu verpassten Nachrichten und RPI-Antwortverzögerungen führen, die die Kommunikation unterbrechen können.

Es empfiehlt sich daher, das gesamte Netzwerk in mehrere Segmente mittels mehrerer Switches aufzuteilen. Somit können durch eine geeignete Wahl von RPI-Zeit und Switches Hochgeschwindigkeitsnetze von zeitunkritischen Systemen abgekoppelt werden.

ý_ INFO

Ein Managed Switch sollte für Netzwerksegmente in Betracht gezogen werden, die Datenverkehr enthalten, der nicht mit dem IO-Link-Segment zusammenhängt.

Für Hochgeschwindigkeits-Steuerungssysteme mittlerer Grösse oder jeglicher Grösse werden Managed Switches empfohlen. Zur Verwaltung des Multicast-Verkehrs muss die IGMP-Snooping-Funktion (Internet Group Management Protocol) vom Switch unterstützt werden. Beim Anschluss eines Steuerungssystems an ein grosses Fabrik- oder Firmennetz wird typischerweise eine Virtual-LAN-Switch-Funktion oder der Einsatz von Routern notwendig.

Unicast-Verbindungen

Das Gerät ist in der Lage, Datenverbindungen über Unicast-Verbindungen aufzubauen. Unicast-Verbindungen können zu einem geringeren Datenverkehr im Netz führen. Bitte wählen Sie die beste Verbindungsart abhängig von Ihrer Anwendung.

4.3.2 Requested Packet Interval (RPI)

Beim Einrichten eines EtherNet/IP-Systems muss der RPI-Wert im Scanner sorgfältig eingestellt werden.

Je nach Ausführung des Herstellers liegt dieser Wert im Bereich von 1 ms bis mehreren 100 ms.

Der RPI-Wert bestimmt die Geschwindigkeit, mit der der Scanner EtherNet/IP- Meldungen (Pakete) sendet.

Er legt auch die maximale Geschwindigkeit fest, wie der Busknoten Meldun- gen sendet.

Der Wert, der im Scanner eingestellt ist, wird bei einem Verbindungsaufbau auch an das Gerät übertragen, so arbeitet das System auf derselben Zeitbasis.

Neben der Geschwindigkeitseinstellung für Daten-Updates dient der RPI-Wert auch zur Einstellung der Geschwindigkeit, wie der Scanner einen zeitgerechten Empfang erwartet.

Wird eine zu niedrige RPI-Zeit gewählt, wird damit automatisch eine höhere Netzwerk-Last erzeugt.

Damit muss das Gerät ebenfalls mehr Zeit aufwenden, um die Anfragen durch die höhere Netzwerk-Last entsprechend zu bearbeiten.

Dies betrifft auch die Nachrichten, die nicht an das Gerät selbst adressiert sind, da diese trotzdem entgegengenommen und verworfen werden müssen.

Dies führt zu einer Überlastsituation, in der das Gerät seine internen Prozesse nicht mehr abarbeiten und die geforderte RPI-Zeit nicht mehr einhalten kann.

Wird der Empfang des Telegramms mindestens um den Faktor 4 der eingestellten RPI-Zeit überschritten, unterbricht die Steuerung die E/A-Kommunikation und schaltet in einen Fehlerzustand.

Beachten Sie:

- Konfigurationen, die RPI-Zeiten unter 10 ms benötigen, müssen vorab auf korrekten Betrieb getestet werden.
- Die minimal unterstütze RPI-Zeit beträgt 1 ms!



j_ INFO

Weitere Informationen finden Sie im Kap. 8.3 "Requested Packet Interval (RPI)-Konfiguration".

4.3.3 Device Level Ring (DLR)

Device Level Ring (DLR) ist ein Protokoll, das Medienredundanz in einer Ring-Topologie, z. B. bei EtherNet/IP™, ermöglicht.

Ein Ringnetzwerk besteht aus mindestens einem Ring-Supervisor und beliebig vielen Teilnehmern.

Um die Topologie aufzubauen und um Leitungsbrüche innerhalb des Rings zu erkennen, gibt es zwei Methoden:

- Beacon-Based
- Announce-Based

Teilnehmer, die DLR unterstützen, müssen das DLR Objekt (0x47) implementiert haben, das die Methoden für Konfiguration und Diagnose bereitstellt.



ý_ INFO

Die in diesem Handbuch behandelten Geräte unterstützen die Beacon-Based DLR-Technologie.

Die behandelten Geräte unterstützen **keine** Ring-Supervisor-Funktion und können somit nicht als Ring-Supervisor eingesetzt werden.



INFO

Weitere Informationen finden Sie im Kap. 8.4 "Device Level Ring (DLR)-Konfiguration".

4.4 Industrial Internet of Things (IIoT)

Das Gerät unterstützt folgende IIoT-Funktionen für die industrielle Kommunikation: *JSON*, *MQTT* und OPC UA.

Sehen Sie dazu auch

OPC UA [> 65]

5 Technische Daten

5.1 Elektrische Daten

Busdaten		
Feldbusprotokoll		EtherNet/IP
Anschluss		M12, 4-polig, D-kodiert
Ethernet		10/100 Mbit/s
Adressierung		BOOTP, DHCP, WebUI, Dreh- kodierschalter
Verbindungstypen		Exclusive Owner, Listen Only, Input Only
Device Level Ring (DLR)		Beacon based
IO-Link		
Betriebsspannung IO-Link De- vices		24 V
Spannungsbereich IO-Link De- vices		20 30 V
Übertragungsrate		COM1 / COM2 / COM3
Standardized Master Interface (SMI)		Nach IO-Link-Spezifikation V1.1.3
Erkennung der Übertragungs- rate		Automatisch
Versorgung		
Betriebsspannung US		24 V
Spannungsbereich US		18 30 V
	Bei Verwendung von IO-Link	20,3 30 V
Betriebsspannung UA		24 V
Spannungsbereich UA		18 30 V
Sensorstrom US	≤40 °C (siehe Derating)	≤16 A
Aktorstrom UA	≤40 °C (siehe Derating)	≤16 A
Stromaufnahme	Im Leerlauf	≤0,18 A
Verpolschutz für US und UA		Ja
Verpolsicher		Ja
Anschluss		M12, 5-polig, L-kodiert
Leitungsquerschnitt	Strom pro Versorgung ≤12 A	≥1,5 mm2
	Strom pro Versorgung >12 A	≥2,5 mm2
Eingang (DI)		
Sensorversorgung	Pro Port, ≤40 °C (siehe Dera- ting)	≤2 A Last Automatischer Start
Summenstrom Sensorversor- gungen	≤40 °C (siehe Derating)	≤10 A
Filterzeit		0 15 ms + tcycle, einstellbar

Eingang (DI)					
Verzögerungszeit bei Signal- änderung		2 5 ms			
Eingangscharakteristik	EN 61131-2	Тур 1 + Тур 3			
Kurzschlussschutz Sensorver- sorgung		MOSFET mit Strommessung			
Anschluss		M12, 5-polig, A-kodiert			
Kabelquerschnitt M12		≤0,75 mm2			
Kabellänge		≤30 m			
Summenstrom	Pro Port	≤4 A			

Ausgang (DO)		
Ausgangsstrom DO (UA)	Pro Pin, ≤40 °C (siehe Dera- ting)	≤2 A
Summenstrom Ausgänge	≤40 °C (siehe Derating)	≤10 A
Schaltfrequenz		≤50 Hz
Kurzschlussschutz Aktor		MOSFET mit Strommessung
Anschluss		M12, 5-polig, A-kodiert
Kabelquerschnitt M12		≤0,75 mm2
Kabellänge		≤30 m
Summenstrom	Pro Port	≤4 A

Derating Sensorstrom US/ Aktorstrom UA



Abb. 3: Derating Sensorstrom US und Aktorstrom UA



Derating Summenstrom Sensorversorgungen/ Summenstrom Ausgänge

Abb. 4: Derating Summenstrom Sensorversorgungen und Summenstrom Ausgänge



Derating Strom pro Sensorversorgung/Ausgang

Abb. 5: Derating Strom pro Sensorversorgung und Ausgang

5.2 Umgebungseigenschaften

Klimatisch		
Betriebstemperatur		-25 °C +70 °C
Lagertemperatur	Zur Inbetriebnahme Akklimati- sierung vorsehen	-25 °C +85 °C
Transporttemperatur	Zur Inbetriebnahme Akklimati- sierung vorsehen	-25 °C +85 °C
Relative Luftfeuchte		≤95 %
Aufstellungshöhe	Über Normalhöhennull	≤3000 m
Mechanisch		
Schwingprüfung	EN 60068 Part 2-6	10 58 Hz, Schwingungswei- te 0,35 mm, 58 150 Hz; 20 g
Schockprüfung	EN 60068 Part 2-27	50 g, Dauer 11 ms
Elektrische Sicherheit		
Schutzart	EN 60529	IP67
Schutzklasse	Unter Verwendung eines SELV- oder PELV- Netzteils	111
Verschmutzungsgrad		2
EMV-Störaussendung		
Funkstörfeldstärke Gehäuse	EN 55016-2-3	Konform
EMV-Störfestigkeit		
Elektrostatische Entladung (ESD)	EN 61000-4-2	Konform
Hochfrequente elektrische Fel- der	EN 61000-4-3	Konform
Schnelle Transienten Burst	EN 61000-4-4	Konform
Stoss-Spannungen Surge	EN 61000-4-5	Konform
Leitungsgeführte HF	EN 61000-4-6	Konform
Spannungseinbrüche	EN 61000-4-11	Konform

5.3 Schutz

Geräteschutz						
Überspannungsschutz		Ja				
Überlastschutz Geräteversor- gung	Durch Lastkreisüberwachung sicherzustellen	Ja				
Verpolschutz Geräteversor- gung		Ja				
Kurzschlussschutz Sensorver- sorgung		Elektronisch				
Kurzschlussschutz Ausgang		Elektronisch				
Schutzbeschaltung Eingang	Intern	Suppressordiode				

5.4 Mechanische Daten

Materialdaten						
Material Gehäuse		Kunststoff				
Montagedaten						
Gewicht	Netto	470 g				
Abmessungen	L x B x H	225,4 x 63 x 36 mm				

5.5 Konformität, Zulassungen

Konformität, Zulassungen						
Produktstandard	EN 61131-2	Konform				
	Speicherprogrammierbare Steuerungen Teil 2					
CE	2014/30/EU	Konform				
	2011/65/EU					
UKCA		Konform				
EMV	2014/30/EU	Konform				
REACH	Nr. 1907/2006	SVHC List				
WEEE	2012/19/EU	Konform				
ULus		E201820				
RoHS	2011/65/EU & 2015/863	Exception 6c&7a				
China RoHS	SJ/T 11364-2014	25 EPUP				

Hazardous substance (有害物質)							
2	Part Name 零件名稱	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr (VI)) 六价铬	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴联苯醚
Component part PC 组件部分 印刷电路	CB 各板	x	0	0	0	0	0
Connection Terminal/ Screws 接线端子 / 拧		x	0	0	0	0	0

O: Indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the component part is below the limit defined in GB/T 26572.

O: 表明該有害物質在組成部分的所有均質材料的含量低於按GB/ T26572定義的限制。

X: Indicates that the content of the harmful substance in at least one homogeneous material of the component part exceeds the limit defined in GB/T 26572. X: 表示該有害物質在組成部分中的至少一個均質材料的含量超過按GB / T26572定義的限制。

6 Montage

6.1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Montage:

- Ebene Montagefläche zur mechanisch spannungsfreien Montage.
- Geeignete Erdung vorsehen.
- Geeignete Montagestelle hinsichtlich Vibrations- und Schockbelastung, Temperatur und Feuchte (siehe Technische Daten).
- Geschützt, um ein Abreissen der Anschlusskabel durch Personal oder Gerät zu verhindern.

6.2 Abmessungen



Abb. 6: Abmessungen in mm

6.3 Montageabstand



Abb. 7: Abstand in mm



INFO

Für eine sachgerechte Installation und eine verbesserte Wärmeableitung empfehlen wir, bei der Montage von *CM50I* einen Mindestabstand von 3 mm einzuhalten.



INFO

Beim Einsatz von gewinkelten Steckern muss ein Mindestabstand von 50 mm eingehalten werden.

6.4 Montage des Geräts

Sachschäden durch falsche Montage.

Die Befestigungsschrauben und Anzugsdrehmomente sind abhängig vom Untergrund der Montagestelle.

- a) Befestigungsschrauben entsprechend der Beschaffenheit des Montageuntergrunds verwenden.
- b) Die Schrauben vorsichtig festdrehen. Die angegebenen Anzugsdrehmomente sind einzuhalten.



Sachschäden durch Missbrauch.

Die Geräte nicht als Steighilfe benutzen. Durch Missbrauch reissen die Geräte ab oder können anderweitig beschädigt werden.

a) Die Geräte so montieren, dass diese nicht als Steighilfe benutzt werden können.



Abb. 8: Gerät befestigen. Abmessungen in mm (Abbildung ähnlich)

M6	3 Nm	ArtNo.
		7000-98001-0000000

Montieren Sie das Gerät in der angegebenen Reihenfolge:

a) Die obere Schraube M6 leicht andrehen.

- b) Das Gehäuse ausrichten.
- c) Die untere Schraube M6 leicht andrehen.
- d) Schrauben M6 gemäss Drehmoment festdrehen.
- e) Gerät erden: Masseband befestigen (siehe Funktionserde [> 26]).



INFO

Die abgebildeten Schrauben und das Masseband sind nicht im Lieferumfang enthalten.

6.4.1 Funktionserde

Ċ_ INFO

Masseband mit einer leitenden Schraube befestigen.



Werkzeug

- **O** M4
- Ziehen Sie die Schraube mit 1,2 Nm ±0,1 Nm fest.



INFO

Die abgebildeten Schrauben und das Masseband gehören nicht zum Lieferumfang. Das Masseband finden Sie auf der Baumer-Webseite <u>http://baumer.com</u>.

Sehen Sie dazu auch

Zubehör [> 130]

6.4.2 Adressierdeckel

Abb. 10: Adressierdeckel befestigen

Werkzeug

B

• **O** M3

Vorgehen:

• Ziehen Sie die Schrauben mit 0,8 Nm ±0,1 Nm fest.

7 Installation

7.1 Gerät elektrisch installieren

\Lambda GEFAHR

Hohe elektrische Spannung in der Maschine / Anlage.

Tod oder schwerste Verletzungen durch elektrischen Schlag.

a) Beim Arbeiten an der Maschine / den Geräten die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik einhalten.

Schutz von Personen und Sachwerten

 Nach DIN VDE 0105-100 - Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen

Brandgefahr durch Kurzschluss.

Durch Kurzschluss beschädigte Versorgungskabel und/oder Geräte können überhitzen und Brände verursachen.

a) Intelligente Stromüberwachung oder Sicherung vorsehen. Die Absicherung muss auf max. 9 A ausgelegt sein.

Funktionsverlust durch nicht sachgerechte Installation.

Bei Nichtbeachten können Sach- und Personenschäden auftreten.

a) Nur Kabel und Zubehör installieren, die den Anforderungen und Vorschriften für Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und ggf. Telekommunikationsendgeräteeinrichtungen sowie den Spezifikationsangaben entsprechen.



Heisse Oberfläche.

Leichte Körperverletzungen durch Berührung der Oberfläche und Geräteschäden.

- a) Thermisch geeignete Handschuhe tragen.
- b) Nur thermisch geeignete Anschlusskabel verwenden.

\land VORSICHT

Schäden in der Maschine/Anlage durch nicht sachgemässes Einschalten der Spannungsquellen.

Beim Einschalten des Geräts mit getrennter Aktor- und Sensorspannung ist die Funktion der digitalen Ein- und Ausgänge nicht sichergestellt.

a) Das Einschalten der Spannungsquellen immer in dieser Reihenfolge vornehmen:

a) Sensorspannung einschalten.

b) Aktorspannung einschalten.



_ INFO

Nur ein Netzteil verwenden, das im Fehlerfall max. 60 V DC bzw. 25 V AC zulässt. Es muss SELV oder PELV entsprechen.

7.1.1 Drehschalter einstellen

INFO

Auslieferzustand: Die Drehschalter stehen auf 000, DHCP aktiviert.

Jedem Teilnehmer muss eine eindeutige und einmalige IP-Adresse im Netzwerk zugeordnet sein.



Tab. 1: Drehschalter zur Adressierung

Adressbereich 1 999					
x1	Drehschalter (Einer)				
x10	Drehschalter (Zehner)				
x100	Drehschalter (Hunderter)				

Position/ Bereich	Webserver	JSON	OPC UA	MTQQ	Beschreibung	
0	_ *	_ *	_ *	_ *	Out of the box: DHCP	Zuvor gespeicherte Interfa- cekonfiguration: Gespeicher- te Konfiguration wird ange- wendet.
1 254	_ *	_ *	_ *	_ *	Letztes Oktett	Einstellen des vierten Ok- tetts der IP-Adresse mit dem Drehschalterwert. Voreingestellt: 192.168.0.xxx
255	- *	_ *	- *	- *	Statische IP- Adresse	Die zuletzt gespeicherte IP- Adresse ist aktiv.
256 910	- *	- *	- *	- *	Reserviert *	
911	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	Secure Mode	Feldbuskommunikation im
912	_ *	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	IIoT-Mode deakti- viert	Normalbetrieb
913	deaktiviert	deaktiviert	- *	- *	Webserver deakti- viert	-
914	aktiviert	aktiviert	aktiviert	aktiviert	Aktiviert alle IIoT- Protokolle und den Webserver.	
915-978	- *	- *	- *	- *	Reserviert	

Position/ Bereich	Webserver	JSON	OPC UA	MTQQ	Beschreibung	
979	aktiviert	aktiviert	aktiviert (bis FWV1.05) deaktiviert (ab FWV1.06)	aktiviert (bis FWV1.05) deaktiviert (ab FWV1.06)	Auf Werkseinstel- lungen zurückset- zen	 Handlungsablauf nur für diese Drehschalterstellung: 1. Gerät von der Spannungsversorgung trennen. 2. Schalterstellung 979 einstellen. 3. Gerät mit Spannung versorgen. 4. Warten, bis Reset abgeschlossen ist. 5. Gerät von der Spannung trennen. <i>ST-LED blinkt grün: Gerät führt Reset durch.</i> <i>ST-LED leuchtet grün: Reset ist abgeschlossen.</i> 6. Schalterstellung auf 000 oder eine andere gewünschte Stellung. 7. Gerät mit Spannung versorgen.
980-999	- *	- *	- *	- *	Reserviert *	

* Letzte Protokoll-Einstellung wird beibehalten.



í INFO

Reservierte Schalterstellungen haben keine Feldbuskommunikation, siehe *LED-Anzeige* [> 76].

Service-Einstellung

Die Schalterstellungen 911, 912 und 913 schalten die in der "Adresse einstellen"-Matrix markierten Services des Geräts ab. Das Gerät startet in diesen Schalterstellungen normal mit der zuvor eingestellten Adresskonfiguration und hat keine Einschränkungen der Funktion, ausser der durch die Schalterstellung deaktivierten Services. Die dadurch abgeschalteten Services könnten nicht auf anderem Weg, z.B. die Konfigurationsdaten der Steuerung, wieder aktiviert werden.

Die Schalterstellung 914 aktiviert wieder alle Services. Auch hier ist die Funktion des Geräts nicht eingeschränkt.

- 1. Gerät mit Spannung versorgen.
- 2. Spannung entfernen.
- 3. Ursprüngliche Adresse einstellen.



Die gespeicherte Default IP-Adresse ist 192.168.0.6.



Bei allen Schaltereinstellungen werden die IP-Adress-Parameter gespeichert. Dies ist vor allem bei Schalterstellung **0** zu beachten.

Adresse einstellen

Adresse einstellen

- 1. Geräteversorgung entfernen.
- 2. Adressierdeckel demontieren.
- 3. Eine eindeutige Adresse einstellen.
- 4. Adressierdeckel montieren.
- 5. Geräteversorgung anschliessen.



INFO

Für die korrekten Anzugsmomente siehe Adressierdeckel [> 27].

7.1.2 Sensoren und Aktoren

M12-Buchse anschliessen





Abb. 11: Beispielanschluss M12 Ein- und Ausgänge

M12	0,6 Nm	James Party and the second sec	ArtNo. 7000-99102-0000000
			7000-33102-0000000
		Jonation .	

Das Einspeisen einer Fremdmasse über die M12-Buchsen kann zu Fehlern führen.

a) Keine Fremdmasse über die M12-Buchsen in das Gerät einspeisen.



Die Leitungslänge der Sensor- und Aktorleitungen ist auf 30 m begrenzt.

Sensorversorgung

Beachten Sie:

- Sensoren können über Pin 1 (24 V) und Pin 3 (0 V) der M12-Buchsen versorgt werden.
- Der maximal zulässige Strom zur Versorgung der Sensoren beträgt je M12-Buchse 2 A.
- Im Fall eines Überstroms oder Kurzschlusses muss die angeschlossene Leitung bzw. der Sensor von der M12-Buchse entfernt werden.

Unterstützte IO-Link- Kommunikation

Das Gerät unterstützt die IO-Link-Kommunikation mit den folgenden Geschwindigkeiten:

- 4.800 Baud (COM 1)
- 38.400 Baud (COM 2)
- 230.400 Baud (COM 3)

ר' INFO

Das Gerät wählt automatisch die zum IO-Link-Device passende Kommunikationsgeschwindigkeit.



INFO

Die Kabellänge für IO-Link-Verbindung ist auf max. 20 m begrenzt.



INFO

Eine grosse Auswahl an Verbindungskabeln finden Sie auf der Baumer-Webseite <u>https://www.baumer.com</u>.

7.1.3 EtherNe

EtherNet/IP-Netzwerk anschliessen





Abb. 12: Beispielanschluss M12 (EtherNet/IP-Bus)

M12	0,6 Nm	ArtNo. 7000-99102-0000000
-----	--------	------------------------------

Sehen Sie dazu auch

Pin-Belegung [▶ 10]



Abb. 13: Beispielanschluss M12 (POWER)

M12 0,6 Nm	ArtN 7000-5	o. 99102-0000000
------------	----------------	---------------------



INFO

Eine grosse Auswahl an Verbindungskabeln finden Sie auf der Baumer-Webseite <u>https://www.baumer.com</u>.

7.2 Dichtheit gewährleisten (IP67)

Undichtes Gehäuse.

Sach- und Personenschäden, bei Geräteversagen durch Eindringen von leitenden Flüssigkeiten.

a) Nicht verwendete Stecker und Buchsen verschliessen.

Anschluss Leitungen





Abb. 15: Anschluss Leitungen
M12	0,6 Nm	Jonation B. J.	ArtNo. 7000-99102-0000000
-----	--------	----------------	------------------------------



Eine grosse Auswahl an Verbindungskabeln finden Sie auf der Baumer-Webseite <u>https://</u> www.baumer.com.

8 Inbetriebnahme

\Lambda WARNUNG

Verbrennungsgefahr.

Während des Betriebs ist das Lösen oder Herstellen von elektrischen Verbindungen untersagt. Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr von Lichtbögen, die zu Verbrennungen führen können.

a) Gerät spannungsfrei schalten.

Unkontrollierte Prozesse.

Sach- und Personenschäden durch fehlerhaft durchgeführte Inbetriebnahme-Phasen (z. B. Erstinbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und bei Änderungen der Konfiguration).

a) Die Inbetriebnahme immer in dieser Reihenfolge vornehmen:

a) Gerät einsetzen.

- b) Prüfen und freigeben der Anlage durch einen Sachkundigen.
- c) In Betrieb nehmen.

Funktionsstörungen im Wohnbereich.

Die Geräte der EMV-Klasse A können im Wohnbereich Störungen verursachen.

a) Der Betreiber muss angemessene Massnahmen treffen.

8.1 Einlesen der EDS-Dateien

Verwendetes Tool

In diesem Kapitel wird am Beispiel des Studio5000 Logix-Designer von Rockwell Automation Deutschland gezeigt, wie ein Gerät projektiert und parametriert wird.

Installieren der EDS-Dateien bzw. der Gerätebeschreibungsdatei



🔶 INFO

Die ESD-Datei ist auf der Baumer-Webseite <u>https://www.baumer.com</u> unter der Artikelnummer des Geräts im Downloadbereich abgelegt.

+ Im Projekt-Menü | Tools auf EDS Hardware Installation Tool klicken.



Abb. 17: EDS Wizard

a) Auf *Weiter* klicken und den Anweisungen des Dialogs folgen.

b) Die Installation der EDS-Dateien beenden.

Ergebnis:

✓ Jetzt können die Geräte ausgewählt und dem Netzwerk hinzugefügt werden.

8.2 Hinzufügen eines Geräts zum Netzwerk

New Module hinzufügen

Controller Organizer			•	д	×	
ð "						
 Controller CM50I_E Controller Tags Controller Fault Power-Up Hand Tasks Tasks MainTask MainProgram Unscheduled Motion Groups Ungrouped Axes Assets Logical Model I/O Configuration PointlO [0] 1769-L166 Embedded I/ Embedded I/ Embedded I/ Embedded I/ 	IP Hand ler S S ER-BI O ded	dler B1B CM50I_EIP Discrete_IO Aodules				
🔺 🚠 Ethernet	B	New Medule				
@ 1769-L16ER-I	Ő	Paste Properties Print	 Ct Alt+E	rl+\	/ r	



Vorgehen:

• Im Controller Organizer | Ethernet auf New Module klicken.

In folgendem Dialogfenster werden Geräte angezeigt, die

- zuvor mit einer EDS registriert wurden oder
- mit der Installation der Engineering-Software mit ausgeliefert wurden.

File	Edit View Searc	h Logic	Communications	Tools Wi
*1	New Ctr	I+N	2 (2)	
6	Open Ctrl	+0		
	Close	Path:	<none></none>	
в	Save Ctr	1+5	∎ No Forces	▶ _↓ No E
-	Save As		*	Р ×
	New Component	► ⊡	Add-On Instructio	n
	Import Component	101 010	Data Type	
	Compact		Folder	
			Module	
	Page Setup		Program	
	Generate Report		Routine	
	Print 🕨		String Type	
	Print Options	0	Tag	Ctrl+W

Alternative Modul-Auswahl

Abb. 19: Alternative Modul-Auswahl

 Alternativ kann das Dialogfenster auch über die Menüzeile durch *Files/New Component/ Module* aufgerufen werden.

Gerät suchen

In der Eingabemaske nach dem Gerät suchen, das dem Netzwerk hinzugefügt werden soll.

- Begriffe als Suchwort verwenden, die das gewünschte Gerät beschreiben,
- z.B. Produktnummer, Produktname oder Hersteller. Filter aus dem Dialogfenster verwenden.

Select Module Type	
Catalog Module Discovery Favorites	
Enter Search Text for Module Type Clear Filters	Hide Filters *
 Module Type Category Filters 20 - Comm-ER Analog CIP Motion Safety Track Section Communication Communication Communication 	~
Catalog Number Description Vendor Category	
1 of 702 Module Types Found	Add to Favorites
Close on Create	reate Close Help

Abb. 20: Gerät suchen

a) Das Gerät markieren.

b) Auf *Create* doppelklicken.

Generelle Einstellungen

New Module								×
General	General							
Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration Network	Type: Vendor: Parent Name: Description: Module Defini Revision:	11261573 CM50LEIP Baumer IVO GmbH & Co. KG Local		^ ~	Ethernet Address Private Network: IP Address: Host Name:	192.168.1.	· .	
	Electronic Ke	ying: Compatible Mod	dule					
	Connections:	E02 - Digital In/C	Dutput + IO Change					
Status: Creating					0	ОК	Cancel	Help

Abb. 21: Generelle Einstellungen

a) Im *New Module* | *General* vergeben Sie einen eindeutigen Gerätenamen.

- b) Vergeben Sie die IP-Adresse.
- a) Im **New Module | Connection** vergeben Sie weitere Einstellungen z. B. die RPI-Einstellungen.
- b) Fügen Sie das Gerät mit OK zum Netzwerk hinzu.

Verbindung auswählen

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, kann aus verschiedenen Verbindungen ausgewählt werden:

- beim Hinzufügen des Gerätes zum Netzwerk direkt die richtige Verbindung auswählen oder
- durch einen Doppelklick auf das Gerät die Einstellungen nochmals aufrufen.

Module Definition X				
Revision:	1	~	003 🜲	
Electronic Keying:	Electronic Keying: Compatible Module ~			
Connections:				
Name			Size	
E02 - Digital In/Out	tput +	Input:	394	SINT
	terbiag	Output	260	
		Con	aal	Holp
UK		Can	cei	пер

Abb. 22: Module Definition

- a) Im *Module Definition* auf *Change* klicken.
 - Ein neues Fenster öffnet sich.
- b) Hier die Einstellungen zur Anzahl oder Art der Verbindung vornehmen.
- c) Auf die voreingestellte Verbindung (*Exclusive-Owner*) klicken.

d) Die Verbindung auswählen, die den Ansprüchen gerecht wird.

Ergebnis:

Die Liste aller einstellbaren Verbindungen wird angezeigt.

INFO

Die Geräte unterstützen bis zu 3 Verbindungen gleichzeitig (1 Exclusive Owner und 2 Non-Exlcusive-Owner Verbindungen).

8.3 Inbetriebnahme ohne EDS

8.3.1 Verbindung, Parameter und Eigenschaften

Ċ_ INFO

Listen Only Verbindungen werden nur als Multicast und auch nur zu Multicast Non-Listen-Only Verbindungen der Kategorie **über EDS** aufgebaut.

Dadurch wird die zu verwendende Konfigurationsinstanz auf die Verwendete Instanz der Non-Listen-Only Verbindung festgelegt.

8.3.2 Verbindungs-Matrix

Konfiguration Assembly								
über EDS	;	über Web	server		Input Ass	embly	Output A	ssembly
Instanz 170	Länge xxx	Instanz 171	Länge 0	Beschrei bung	Instanz	Länge	Instanz	Länge
E02		WE02		Digitale EAs, IOL 32 Bytes mit Sta- tus und Diagno- sen	101	394	111	259

Tab. 2: Exklusive Owner Verbindung

Konfiguration Assembly								
über EDS	6	über We	bserver		Input Assembly Output Ass		ssembly	
Instanz 170	Länge xxx	Instanz 171	Länge 0	Beschrei bung	Instanz	Länge	Instanz	Länge
102		WI02		Digitale EAs, IOL 32 Bytes mit Sta- tus und Diagno- sen	101	394	193	259

Tab. 3: Input Only Verbindung

Name der		Input Assembl	У	Output Assem	bly
Verbindung	Beschreibung	Instanz	Länge	Instanz	Länge
L02	Digitale EAs, IOL 32 Bytes mit Status und Diagnosen	101	394	192	259

Tab. 4: Listen Only Verbindung

8.3.3 Assemblies

Abfolge der Konfigurationsbytes

Parameter	Instanz 170	Instanz 171
Gesamtgrösse in Bytes	384	0
Allgemein	0 1	
Diagnose	2 19	
IO-Link Port X0	20 43	
IO-Link Port X1	44 67	
IO-Link Port X2	68 91	
IO-Link Port X3	92 115	

Parameter	Instanz 170	Instanz 171
Gesamtgrösse in Bytes	384	0
IO-Link Port X4	116 139	
IO-Link Port X5	140 163	
IO-Link Port X6	164 187	
IO-Link Port X7	188 211	
OPC/UA	212 217	
MQTT	218 379	
WebUI	380 381	
JSON	382 383	

Tab. 5: Assembly-Instanz 170/171

Abfolge der Eingangsbytes

Parameter	Instanz 101
Gesamtgrösse in Bytes	394
Digitaler Eingang DI	0 1
DI Qualifier	25
System Status	6 9
IO-Link Port X0 Eingangsdaten	10 41
IO-Link Port X0 Eingangsstatus	42 49
IO-Link Port X1 Eingangsdaten	50 81
IO-Link Port X1 Eingangsstatus	82 89
IO-Link Port X2 Eingangsdaten	90 121
IO-Link Port X2 Eingangsstatus	122 129
IO-Link Port X3 Eingangsdaten	130 161
IO-Link Port X3 Eingangsstatus	162 169
IO-Link Port X4 Eingangsdaten	170 201
IO-Link Port X4 Eingangsstatus	202 209
IO-Link Port X5 Eingangsdaten	210 241
IO-Link Port X5 Eingangsstatus	242 249
IO-Link Port X6 Eingangsdaten	250 281
IO-Link Port X6 Eingangsstatus	282 289
IO-Link Port X7 Eingangsdaten	290 321
IO-Link Port X7 Eingangsstatus	322 329
Diagnose Buffer	330 393

Tab. 6: Assembly-Instanz 101

Abfolge der Ausgangsbytes

Parameter	Instanz 111
Gesamtgrösse in Bytes	260
Digitaler Ausgang	0 1
IO-Link Port X0 Ausgangsdaten	2 33
IO-Link Port X1 Ausgangsdaten	34 65
IO-Link Port X2 Ausgangsdaten	66 97
IO-Link Port X3 Ausgangsdaten	98 129
IO-Link Port X4 Ausgangsdaten	130 161
IO-Link Port X5 Ausgangsdaten	162 193
IO-Link Port X6 Ausgangsdaten	193 225
IO-Link Port X7 Ausgangsdaten	226 257
Diagnose Bestätigung	258 259

Tab. 7: Assembly-Instanz 111

8.3.4 Konfigurationswerte

∫_ INFO

Unvorhergesehenes Verhalten des Geräts.

a) Nur die hier aufgelisteten Werte verwenden.

Allgemeine Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Pin/Port based IO lay-	IO Layout:	0	Parametriert das
	out for digital channels	 0 = Port based 		Layout der I/O-
		1 = Pin based		Daten.

Tab. 8: Allgemeine Parameter

Diagnoseparameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Global Diagnostic Report	0 = Disabled1 = Enabled	1	Report globale Dia- gnosen
1	Under Voltage Sen- sor Supply Diagno- stic Message	0 = Do not report1 = Report	1	Diagnosemeldung Unterspannung US
2 - 3	Under Voltage Sen- sor Supply Thres- hold	 0 = Default 17500 = 17,5 V 18,0 V 18000 = 18,0 V 18,5 V 18500 = 18,5 V 19,0 V 19000 = 19,0 V 19,5 V 19500 = 19,5 V 20,0 V 	0	Schwellenwert US bei Unterspannung

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
4	Under Voltage Ac- tuator Supply Dia- gnostic Message	0 = Do not report1 = Report	1	Diagnosemeldung Unterspannung UA
5 - 6	Under Voltage Ac- tuator Supply Thres- hold	 0 = Default 17500 = 17,5 V 18,0 V 18000 = 18,0 V 18,5 V 18500 = 18,5 V 19,0 V 19000 = 19,0 V 19,5 V 19500 = 19,5 V 20,0 V 	0	Schwellenwert UA bei Unterspannung
7	No Actuator Supply Diagnostic Message	0 = Do not report1 = Report	1	Diagnosemeldung keine UA
8	LED Indication For Suppressed Diagno- stic Messages	 0 = No LED indication 1 = LED indication 	0	LED-Anzeige für un- terdrückte Diagnose- meldungen
9	Diagnostic Message Ack- nowledgement	0 = Disabled1 = Enabled	0	Bestätigung der Dia- gnosemeldung
10	Port X0 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X0 Diagnosebe- richt
11	Port X1 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X1 Diagnosebe- richt
12	Port X2 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X1 Diagnosebe- richt

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
13	Port X3 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X3 Diagnosebe- richt
14	Port X4 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X4 Diagnosebe- richt
15	Port X5 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X5 Diagnosebe- richt
16	Port X6 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X6 Diagnosebe- richt
17	Port X7 Diagnostic Report	 0 = Report All Diagnostic Messages 1 = Report All Diagnostic Messages Except For Wire Break 2 = Report Only Wire Break Diagnostic Messa- ges 	0	Port X7 Diagnosebe- richt

Tab. 9: Diagnoseparameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	IO-Link Function Pin 4	 0 = Deactivated 1 = IO-Link Manual Configu-ration 2 = IO-Link Autostart 3 = Digital Input NO 4 = Digital Output 97 = Digital Input NC 	0	IO-Link Funktion Pin 4
1	Validati- on&Backup	 0 = No Device check 1 = Type compatible Device V1.0 2 = Type compatible Device V1.1 3 = Type compatible Device V1.1, Backup + Restore 4 = Type compatible Device V1.1, Restore 	0	Validierung und Backup, * siehe Hinweis
2	Behavior Pin 2 (Ch1Y)	 0 = Automatic Mode (DIO) 1 = Digital Input 2 = Digital Output 5 = AUX Power 6 = Digital Input NC 7 = Deactivated 	0	Verhalten Pin 2 (Ch1Y)
3	PortCycleTime	 0: As fast as possible 1 - 255: Bit05 Multiplier / Bit67 TimeBase[ms] 	0	Port-Zykluszeit
4 - 5	Vendor ID	Vendor ID of the attached IO- Link device for the use with validation setting	0	
6 - 9	Device ID	Device ID of the attached IO- Link device for the use with validation setting	0	
10	RESERVED		0	Reserved for future use
11	IO-Link Event In- tegration	 0 = Standard Integration 	0	IO-Link Ereignis-Inte- gration

IO-Link-Port X0 ... X7 Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
12	Digital Input Si- gnal Filter Pin 4	 0 = No Filter 1 = 1 ms 2 = 3 ms 3 = 5 ms 4 = 10 ms 5 = 15 ms 	0	Digitaler Eingangssi- gnalfilter Pin 4
13	Digital Input Si- gnal Filter Pin 2	 0 = No Filter 1 = 1 ms 2 = 3 ms 3 = 5 ms 4 = 10 ms 5 = 15 ms 	0	Digitaler Eingangssi- gnalfilter Pin 2
14 - 15	RESERVED		0	Reserved for future use
16	Digital Port Func- tion Configuration Pin 1	 0 = Deactivated 1 = L+ (US) Sensor Supply 	1	Digitaler Anschluss Funktion Konfiguration Pin 1
17	Output Current Limitation for Pin 1	 0 = 0,5 A 1 = 1,0 A 2 = 1,5 A 3 = 2,0 A 	3	Ausgangsstrom- begrenzung für Pin 1
18	Output Current Limitation for Pin 2	 0 = 0,5 A 1 = 1,0 A 2 = 1,5 A 3 = 2,0 A 	3	Ausgangsstrom- begrenzung für Pin 2
19	Output Current Limitation for Pin 4	 0 = 0,5 A 1 = 1,0 A 2 = 1,5 A 3 = 2,0 A 	0	Ausgangsstrom- begrenzung für Pin 4
20 - 23	RESERVED		0	Reserved for future use

Tab. 10: IO-Link-Port X0 ... X7 Parameter

INFO * Beim

* Beim Übergang in den Zustand *Restore* werden evtl. zuvor im Gerät gespeicherte Device-Konfigurationen verworfen, speziell beim Übergang von *Backup&Restore* zu *Restore*. Wenn im Zustand *Restore* zum ersten Mal ein kompatibles Device angeschlossen ist, holt sich der Master einmalig die Datastorage-Daten (einmaliges Backup) vom Device, speichert sie und sendet diese Daten in Folge an jedes neu angeschlosse, kompatible Device mit abweichender Konfiguration (*Restore*).



INFO

Diese Parameter werden für jeden IO-Link-Port des Geräts wiederholt.

OPC/UA Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Use Of OPC/UA	0 = Disabled1 = Enabled	0	Activates or disables the OPC/UA Server function
1 - 2	OPC/UA TCP Port Number	1024 – 49151 TCP port number	4840	Defines on which port the OPC/UA Server is active
3	Allow OPC/UA Cli- ents to Write ISDU Data	0 = Disabled1 = Enabled	0	Activates or disables the option to write ISDU data from a OPC/UA client
4	Allow OPC/UA Cli- ents to Write Output Data	0 = Disabled1 = Enabled	0	Activates or disables the option to write output da- ta from a OPC/UA client
5	RESERVED		0	Reserved for future use

Tab. 11: OPC/UA Parameter

MQTT Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Use Of MQTT	0 = Disabled1 = Enabled	0	Activates or disables the MQTT functi- on
1 - 4	MQTT Server IP Address	Value of IP MQTT Ser- ver IP Address	0xC0AB01FE = 192.171.1.254	Sets the IP address of the MQTT server
5 - 27	MQTT Client ID	Client ID of the MQTT Client	"MqttClient"	Sets the ID which the device shall use to send MQTT data
28 - 91	MQTT Client Head Topic	MQTT Client Head To- pic		Sets the Head Topic to which the de- vice writes MQTT data
92 - 155	MQTT Topic For System Data	MQTT Topic For Sys- tem Data		Set the topic for sys- tem data to which the device writes MQTT data

Tab. 12: MQTT Parameter

WebUI Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Use Of WebUI	0 = Disabled1 = Enabled	1	Activates or disables the WebUI
1	RESERVED		0	Reserved for future use

Tab. 13: WebUI Parameter

JSON Parameter

Byte	Parameter	Wert	Default-Wert	Beschreibung
0	Use Of JSON	0 = Disabled1 = Enabled	0	Activates or disables the option to send and receive JSON communi- cation
1	RESERVED		0	Reserved for future use

Tab. 14: JSON Parameter

9 Konfiguration und Parametrierung

Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch das Ändern der Konfiguration der Geräte.

a) Nur eine autorisierte Person darf Änderungen an der Konfiguration durchführen.

- b) Bei Konfigurationsänderungen die von Ihrer Engineering-Software zur Verfügung gestellte Passworthierarchie benutzen.
- c) Nach jeder Änderung der Konfiguration die Schutzeinrichtung auf ihre Wirksamkeit prüfen.

9.1 Konfiguration

Übersicht

Für das Konfigurieren der Geräte gibt es zwei Möglichkeiten.

- Zum einen steht auf der Baumer-Webseite eine EDS-Datei zum Download bereit.
 - Diese können, wie im Kapitel *Einlesen der EDS-Dateien* beschrieben, in die Programming-Software importiert werden, um danach die Vorzüge der vorkonfigurierten Verbindungen zu verwenden.
- Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Geräte über den integrierten Webserver zu konfigurieren.

רׂ∽_ INFO

Um Indexänderungen über den Webserver und azyklische ISDU Writes in den DataStorage zu übernehmen muss ein *ParamDownloadStore Command* nach den Indexänderungen gesendet werden.

a) Der *ParamDownloadStore Command* kann durch Schreiben von Wert 0x05 an den Index 0x02 ausgelöst werden.

Konfiguration per EDS

Nach dem Importieren der EDS in die Programming-Software und der Auswahl einer für die Anwendung geeigneten Verbindung, sind in den Controller Tags die Konfigurationsdateien zu finden.

Die Input- und Output-Tags, die mit dem Gerät assoziiert werden, sind daneben zu finden.

Controller Tags - CM501_EIP(controller) ×							
Name							
✓ CM50LEIP1:C	{	} {	}	_01D4:11261573	Description	constant	
 CM50I_EIP1:C.Pin_Port_based_IO_layout_for_digital_cha 		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Global_Diagnostic_Report		1	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Under_Voltage_Sensor_Supply1		1	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Under_Voltage_Sensor_Supply2		0	Decimal	INT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Under_Voltage_Actuator_Supp1		1	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Under_Voltage_Actuator_Supp2		0	Decimal	INT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_No_Actuator_Supply_Diagnosti		1	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_LED_Indication_For_Suppresse		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Diagnostic_Message_Acknowled		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X0_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X1_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X2_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X3_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X4_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X5_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
CM50I_EIP1:C.Diag_Param_Port_X6_Diagnostic_Report		0	Decimal	SINT			
Monitor Tags Edit Tags		<	D 1 1	CINIT			>

Abb. 23: Konfiguration per EDS

Alle Konfigurations-Tags besitzen einen konkreten Namen, der die Funktion der Bereiche beschreibt.

• Tragen Sie die für Ihre Anwendung passenden Werte ein.

Ergebnis:

✓ Das Gerät wird bei jeder Verbindung mit der Steuerung korrekt konfiguriert.

WebUI

Das Gerät kann bei Bedarf auch über WebUI konfiguriert werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss bei der Konfiguration der Verbindung in der SPS-Software eine der Exclusive Owner-Verbindungen ausgewählt werden, die mit den Symbolen "WE" beginnen.

Sehen Sie dazu auch

Konfigurationswerte [> 48]

9.2 Parameter einstellen

Vorgehen:

• Navigieren Sie zu den Controller Tags im Controller Organizer Fenster, das sich auf der linken Seite des Programmfenster befindet.

Controller Organizer 🔹 🔻 🛪					
ā •					
▲ 🖾 Controller CM50I_EIP					
Controller Tags					
📕 Controller Fault Handler					
Power-Up Handler					
🔺 🛁 Tasks					
🔺 🔁 MainTask					
🕨 🔓 MainProgram					
📕 Unscheduled					
🔺 🛁 Motion Groups					
Ungrouped Axes					
Assets					
h Logical Model					
🔺 🛁 I/O Configuration					
🔺 📟 PointlO					
😳 [0] 1769-L16ER-BB1B CM50I_EIP					
🔺 🛁 Embedded I/O					
[1] Embedded Discrete_IO					
Expansion I/O, 6 Modules					
▲ 器 Ethernet					
😳 1769-L16ER-BB1B CM50I_EIP					
11261573 CM50I_EIP1					

• Auf den Eintrag Controller Tags doppelklicken.

Ergebnis:

✓ Die Übersicht der Prozess- und Konfigurationsdaten öffnet sich.

<	🖉 Controller Tags - CM50I_EIP(controller) 🗙							
	Scope: CM50I_EIP					~ T. E	inter Name Filter	
Г	Name	<u>==</u> *	Value 🔶	Force Mask 🔹 🕈	Style	Data Type	Description	Constant
	CM50I_EIP1:C		{}	{}		_01D4:11261573		
	CM50I_EIP1:I		{}	{}		_01D4:11261573		
	CM50I_EIP1:O		{}	{}		_01D4:11261573		

- a) Auf das Plus-Symbol in der Konfigurationsdatenzeile *Name_Of_Module: C* klicken.
- ✓ Alle Parameter des Geräts klappen auf.
- b) Die Werte für die Anwendung eintragen.



INFO

Parameter werden in Forward Open Telegram übertragen (Power Reset oder Verbindungstrennung notwendig).

Sehen Sie dazu auch

Konfigurationswerte [> 48]

9.3 Requested Packet Interval (RPI)-Konfiguration

Gerät suchen

Beim Einrichten eines EtherNet/IP-Systems muss der RPI-Wert in der Steuerung sorgfältig eingestellt werden. Zum Einstellen der RPI-Werte müssen die Properties geöffnet werden.

Im Controller Organizer:

- Auf das Gerät doppelklicken oder
- Auf das Gerät rechtsklicken und **Properties** aus dem Kontextmenü wählen.

Controller Organizer			▼ ₽ ×
J .			
▲ Gontroller CM50I_EIP			
Controller Tags			
📁 Controller Fault Handler			
🛑 Power-Up Handler			
🔺 🚄 Tasks	*	New Module	
🔺 🖓 MainTask		Discover Modules	
MainProgram			
Unscheduled	ж	Cut	Ctrl+X
🔺 🚄 Motion Groups	ŋ	Сору	Ctrl+C
Ungrouped Axes	ĵ	Paste	Ctrl+V
Assets		Paste Special	
🏗 Logical Model		Delete	Delete
I/O Configuration		Delete	Delete
🖌 📼 PointlO		Cross Reference	Ctrl+E
뗻 [0] 1769-L16ER-BB1B C			
🔺 🛋 Embedded I/O		Export Module	
[1] Embedded Discrete		Include in Tracking	Group
Expansion I/O, 6 Modul		Properties	Alt+Enter
1/69-L16ER-BB1B CM5		Print	•
11261573 CM50I_EIP1			

RPI-Werte einstellen

🖞 Module Properties: Loca	al (11261573 1.003) ×			
General	Connection			
- Connection*				
Module Info Internet Protocol Port Configuration Network	Name	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection over EtherNet/IP	Input Trigger
	E02 - Digital In/Output + IO-Link(32B) + State/Diag	20.0 ≑ 1.0 - 1000.0	Unicast 🗸	Cyclic 🗹
	☐ Inhibit Module ☐ Major Fault On Controller If Connection Fails While in Run Mod Module Fault	le		
Status: Offline		Г	OK Car	ncel Apply Help
		L		

Abb. 24: RPI-Werte einstellen

Vorgehen:

a) Auf den Tag Connection doppelklicken.

b) Unter der Spalte Requested Packet Interval (RPI) (ms) die gewünschten RPI-Werte einstellen.



INFO

Das RPI-Minimum beträgt 1 ms.

9.4 **Device Level Ring (DLR)-Konfiguration**

Device Level Ring (DLR) ist ein Protokoll, das eine Ring-Topologie mit EtherNet/IP-Geräten ermöglicht. Das Ringnetzwerk besteht aus mindestens einem Ring-Supervisor und beliebig vielen Teilnehmern.

Um die Topologie aufzubauen und um Leitungsbrüche innerhalb des Rings zu erkennen, gibt es zwei Methoden:

- Beacon-Based
- Announce-Based

Voraussetzungen für die Konfiguration und Diagnose:

- Teilnehmer unterstützen das DLR
- das DLR Objekt (0 x 47) ist von Teilnehmer implementiert

Der Einsatz von nicht DLR-fähigen Geräten in einem EtherNet/IP-Ring-Netzwerk ist nicht ausgeschlossen, hat aber zu Folge, dass die Ring-Recovery-Zeit bei einem auftrennen der Ring-Topologie erhöht ist.



INFO Die in diesem Handbuch beschriebene Geräte ur

Die in diesem Handbuch beschriebene Geräte unterstützen die Beacon-Based DLR-Technologie.

9.5 IO-Link-Konfiguration

IO-Link-Konfiguration

Mit dem *CM50I* Modul ist die Konfiguration und Parametrierung der IO-Link-Devices über zwei verschiedene Wege möglich:

- IO-Link Device Konfiguration Explicit Messages in EtherNet/IP
- Baumer Sensor Suite (BSS)

IO-Link Device Konfiguration Explicit Messages in EtherNet/IP

Es ist möglich die angeschlossenen IO-Link Devices durch EtherNet/IP Explicit Messages zu parametrieren.



INFO

Weitere Informationen finden Sie in Kap. 9.2.1 "Diagnose-Struktur in der Steuerung".

Baumer Sensor Suite (BSS)

Die BSS ermöglicht die Parametrierung von IO-Link-Devices.

Über eine grafische Oberfläche werden IO-Link-Daten visualisiert und die Parametrierung des Geräts auf einfachste Art möglich gemacht.



Die Software *Baumer Sensor Suite (BSS)* und das zugehörige Handbuch finden Sie auf der *Baumer*-Webseite <u>https://www.baumer.com/bss</u>.

9.6 Industrial Internet of Things (IIoT)

9.6.1 JSON

Allgemeine JSON-Einstellungen

Nr.	REST API URL	Beschreibung	Unterst ützt
1	GET /iolink/v1/gateway/identification	Identification of the gateway	Ja
2	GET /iolink/v1/gateway/capabilities	Capabilities of the gateway	Ja
3	GET /iolink/v1/gateway/configuration	Read network configuration of the gate- way	Ja
4	POST /iolink/v1/gateway/configurati- on	Write network configuration of the gate- way	Ja
5	POST /iolink/v1/gateway/reset	Reset the gateway including all masters	-
6	POST /iolink/v1/gateway/reboot	Reboot the gateway including all masters	-

Nr.	REST API URL	Beschreibung	Unterst ützt
7	GET /iolink/v1/gateway/events	Event log containing all events from gate- way, masters, ports, and devices	Ja
8	GET /iolink/v1/masters	Get all available master number keys and identification information	Ja
9	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ capabilities	Capabilities of the master	Ja
10	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ identification	Read identification of the master	Ja
11	POST /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ identification	Write identification of the master	Ja
12	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ports	Get all available port number keys	Ja
13	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUM- BER/capabilities	Read capability information of the speci- fied port	Ja
14	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUM- BER/status	Read status of the master	Ja
15	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUM- BER/configuration	Read configuration of the specified port	Ja
16	POST /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ ports/\$PORT_NUM- BER/configuration	Write configuration of the specified port	Ja
17	GET /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUM- BER/datastorage	Read data storage content of the specified port	Ja
18	POST /iolink/v1/masters/\$MAS- TER_NUMBER/ ports/\$PORT_NUM- BER/datastorage	Write data storage content of the specified port	Ja
19	GET /iolink/v1/devices	Address all devices of all masters	Ja
20	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ capabilities	Read capability information of the speci- fied device	Ja
21	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ identification	Read identification information of the spe- ci- fied device	Ja
22	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/identification	Write identification information of the spe- cified device	-
23	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ processdata/ value?format=byteArray	Read process data value from the speci- fied device	Ja
24	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ processdata/ getdata/value?for- mat=byteArray	Read process data input value from the speci- fied device	Ja

Nr.	REST API URL	Beschreibung	Unterst ützt
25	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ processdata/ setdata/value?for- mat=byteArray	Read process data output value from the specified device	Ja
26	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/processdata/ value	Write the process data output value to the specified device	Ja
27	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ parameters/ {index}/value/?for- mat=byteArray	Read a specific parameter value and its sub- parameter values (if the parameter has com- plex type) with the given index of the device	Ja
28	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ parameters/ {index}/subindices/{sub- index}/value/?format= byteArray	Read the value of a specific sub-parame- ter with the given index and subindex	Ja
29	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ parameters/{parameterName}/va- lue/?format=byteArray	Read a specific parameter value with the gi- ven name	-
30	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/parameters/ {index}/value	Write the parameter with the given index to the device	Ja
31	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/parameters/ {parameterName}/ value	Write the parameter with the given name to the device	-
32	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/parameters/ {index}/subindices/ {subindex}/value	Write the sub-parameter with the given in- dex and subindex to the device	Ja
33	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/parameters/ {parameterName}/ subindices/{subParameterName}/ va- lue	Write the sub-parameter with the given para- meter name and sub-parameter na- me to the device	-
34	POST /iolink/v1/devices/{deviceAli- as}/ blockparametrization/?for- mat=byteArray	Read or write one or more parameters as a block	Ja
35	GET /iolink/v1/devices/{deviceAlias}/ events	Read event log from the specified device	Ja
36	GET /iolink/v1/mqtt/configuration	Read configuration of MQTT clients	Ja
37	POST /iolink/v1/mqtt/configuration	Write configuration of MQTT clients	-
38	GET /iolink/v1/mqtt/topics	Read list of MQTT topics	-
39	POST /iolink/v1/mqtt/topics	Write list of MQTT topics	-
40	DELETE /iolink/v1/mqtt/topics/{topi- cID}	Delete a specific MQTT topic	-
41	GET /iolink/v1/mqtt/topics/{topicID}	Read a specific MQTT topic	-
42	GET /iolink/v1/mqtt/connectionstatus	Read connection status	Ja

Vendorspezifische JSON-Einstellungen

Nr.	REST API URL	Beschreibung	Unterst ützt
43	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/diagnostics/ configuration	Diagnostic configuration of the master	Ja
44	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/diagnostics/va- lue	Diagnostic values of the master	Ja
45	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ statistics/current	Current statistic values of the specified port of the master	Ja
46	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ statistics/voltage	Voltage statistic values of the specified port of the master	Ja
47	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ statistics/tempe- rature	Temperature statistic values of the speci- fied port of the master	Ja
48	GET /iolink/v1/vendor/masters/1/ ports/1/statistics/ stack	IO-Link stack statistic values of the speci- fied port of the master	-
49	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ diagnostics/confi- guration	Diagnostic configuration of the specified port of the master	Ja
50	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ diagnostics/cur- rent	Diagnostic current value of the specified port of the master	Ja
51	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ diagnostics/volta- ge	Diagnostic voltage value of the specified port of the master	Ja
52	GET /iolink/v1/vendor/masters/ \$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/ diagnostics/tem- perature	Diagnostic temperature value of the speci- fied port of the master	Ja

9.6.2 MQTT



Bei der Aktivierung von MQTT muss JSON zwingend aktiviert werden.

MQTT-Einstellungen

Nr.	MQTT-Topics	Beschreibung
1	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ga- teway/ identification	Identification of the gateway
2	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ga- teway/ capabilities	Capabilities of the gateway
3	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ga- teway/ configuration	Network configuration of the gateway
4	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters	Get all available master number keys and identification information
5	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/diagnostics/va- lue	Diagnostic values of the master
6	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/diagnostics/ configuration	Diagnostic configuration of the master
7	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/capabilities	Capabilities of the master
8	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/identification	Identification of the master
9	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports	Get all available port number keys
10	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/capabilities	Read capability information of the speci- fied port
11	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/status	Read actual status of the specified port
12	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/configuration	Read/Write configuration of the specified port
13	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/diagnostics/ configuration	Diagnostic configuration of the specified port of the master
14	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/diagnostics/ current	Diagnostic current value of the specified port of the master
15	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/diagnostics/ voltage	Diagnostic voltage value of the specified port of the master
16	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/diagnostics/ temperature	Diagnostic temperature value of the speci- fied port of the master
17	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/statistics/ current	Current statistic values of the specified port of the master

Nr.	MQTT-Topics	Beschreibung
18	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/ masters/\$MASTER_NUMBER/ports/ \$PORT_NUMBER/statistics/ voltage	Voltage statistic values of the specified port of the master
19	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC/iolink/v1/mas- ters/\$MASTER_NUMBER/ports/\$PORT_NUM- BER/statistics/ temperature	Temperature statistic values of the speci- fied port of the master
20	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/de- vices/\$DEVICE_ALIAS/processdata/value	Read/Write process data value from/to the specified device
21	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/de- vices/\$DEVICE_ALIAS/processdata/getdata/ value	Read process data input value from the speci- fied device
22	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/de- vices/\$DEVICE_ALIAS/processdata/setdata/ value	Read process data output value from the spe- cified device
23	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /iolink/v1/de- vices/\$DEVICE_ALIAS/events	Read event log from the specified device
24	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /Asset	Information about the publisher (network, ven- dor, firmware)
25	\$MQTT_CLIENT_HEAD_TOPIC /Online	Status of the publisher (online when connec- ted)

9.6.3 OPC UA

9.6.3.1 Geräteidentifikation

Das Gerät stellt Knoten für die Geräteidentifikation bereit. Der OPC UA Client kann beispielsweise im Knoten **SoftwareRevision** die Version der verwendeten Geräte-Firmware auslesen.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
Manufacturer	Variable	lesen	Gerätehersteller
ManufacturerUri	Variable	lesen	URL des Geräteherstellers
Model	Variable	lesen	Modellbezeichnung des Gerätes
ProductCode	Variable	lesen	Produktcode des Gerätes
RevisionCounter	Variable	lesen	Hardware-Revision des Gerätes
SerialNumber	Variable	lesen	Seriennummer des Gerätes
SoftwareRevision	Variable	lesen	Revision/Version der Geräte-Firmwa-
			re

Tab. 15: Geräteidentifikation

😏 No Highlight 🔹 👻	#	Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype
C Root	1	CM50I	NS6 Numeric 161	Manufacturer	"en", "Baumer"	LocalizedText
V 🛱 Objects	2	CM50I	NS6 Numeric 166	ManufacturerUri	www.baumer.com	String
M A DaviesCet	3	CM50I	NS6 Numeric 162	Model	"en", "CM50I.PN"	LocalizedText
	4	CM50	NS6[Numeric]167	ProductCode	1	String
V 🚓 CM50I.PN	6	CM50	NS6INumeric1164	SerialNumber	604000002979658	String
> 🗀 Configuration	7	CM50I	NS6 Numeric 165	SoftwareRevision	V1.3.0	String
> 뤚 DeviceConfiguration						
> 💑 DeviceInformation						
DeviceManual						
DeviceRevision						
> 🐣 Forcing						
A HardwarePeriision						
MaintenanceInformation						
Manufacturer						
ManufacturerUri						
> 뤚 MethodSet						
Model						
🚕 ParameterSet						
> 🚣 ProcessDataMonitor						
ProductCode						
RevisionCounter						
SerialNumber						
SoftwarePerician						
> 🛄 Status						
> 🐢 Server						
> 🧰 Types						
> 🛅 Views						
Abb. 25: Geräteidentifikation						

9.6.3.2 Prozessdaten

Der OPC UA Server stellt Knoten mit Prozessdaten bereit. Der OPC UA Client kann beispielsweise im Knoten **Pin2ProcessData** den Wert an Pin 2 eines Ports auslesen.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
Pin2ProcessData	Variable	lesen	Prozessdaten an Pin 2
Pin4ProcessData	Variable	lesen	Prozessdaten an Pin 4

Tab. 16: Prozessdaten

😏 No Highlight 🔹 👻	#	Server	Node Id	Display Name	Value
🛅 Root 🔨 🔨	1	CM50I	NS6 Numeric 33340	Pin2ProcessData	false
🗸 🛅 Objects	2	CM50I	NS6 Numeric 33341	Pin4ProcessData	false
🗸 👶 DeviceSet					
CM50I.PN					
> 🚞 Configuration					
> 👶 DeviceConfiguration					
> 뤚 DeviceInformation					
DeviceManual					
DeviceRevision					
> 👶 Forcing					
HardwareRevision					
👻 뤚 IOLinkMaster					
> 🛅 Alarms					
> 🧰 Capabilities					
DeviceID					
Diagnostics					
> 🗀 Identification					
> 🗀 Management					
MasterConfigurationDisabled					
> 💫 MethodSet					
> 💫 ParameterSet					
Y 💫 Port X0					
> 🛄 Alarms					
> Capabilities					
> Configuration					
DeviceConfigurationDisabled					
> Uiagnostics					
> Unformation					
> 🦗 MethodSet					
Nodeversion					
> ParameterSet					
>					
Abb. 26: Prozessdaten					

9.6.3.3 Konfigurationsparameter

Der OPC UA Server stellt Knoten mit Konfigurationsparametern des Gerätes bereit. Der OPC UA Client kann beispielsweise im Knoten **OverTemperature** den oberen Grenzwert für die Temperatur auslesen.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Default	Beschreibung
CurrentHysteresis	Variable	lesen	10 mA	Strom-Hysterese, Einheit: mA
				Überschreitet der Strom den Grenz- wert, dann muss der Strom erst um den Hysteresewert wieder unter den Grenzwert fallen, um die Diagnose aufzuheben.
OverTemperature	Variable	lesen	70 °C	Oberer Grenzwert für die Temperatur eines Ports, Einheit: 0,1 °C
OverVoltageL	Variable	lesen	30 V	Oberer Grenzwert für die Spannung in der Versorgungslinie 1, überwacht werden können Pins mit der Funktion L+, DI, DO, DIO, IO-Link, Einheit: mV
OverVoltageL2	Variable	lesen	30 V	Oberer Grenzwert für die Spannung in der Versorgungslinie 2, Einheit: mV

sis

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Default	Beschreibung
TemperatureHys- teresis	Variable	lesen	2 °C	Temperatur-Hysterese, Einheit: 0,1 °C
				Überschreitet die Temperatur den Grenzwert, dann muss die Tempera- tur erst um den Hysteresewert wieder unter den Grenzwert fallen, um die Diagnose aufzuheben.
UnderTempera- ture	Variable	lesen	-25 °C	Unterer Grenzwert für die Tempera- tur eines Ports, Einheit: 0,1 °C
UnderVoltage L	Variable	lesen	18 V	Unterer Grenzwert für die Spannung in der Versorgungslinie 1, überwacht werden können Pins mit der Funktion L+, DI, DO, DIO, IO-Link, Einheit: mV
UnderVoltage L2	Variable	lesen	18 V	Unterer Grenzwert für die Spannung in der Versorgungslinie 2, Einheit: mV
Voltage Hystere-	Variable	lesen	300 mV	Spannungs-Hysterese, Einheit: mV

Überschreitet die Spannung den Grenzwert, dann muss die Spannung erst um den Hysteresewert wieder unter den Grenzwert fallen, um die

Diagnose aufzuheben.

Tab. 17: Gerätebezogene Konfigurationsparameter

😏 No Highlight 🗸 🗸	#	Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype
Root A	1	CM50I	NS6 Numeric 2057	CurrentHysteresis	10	UInt16
✓ ☐ Objects	2	CM50I	NS6 Numeric 2050	OverTemperature	70	Float
ServiceSet	3 4	CM50I	NS6 Numeric 2058	OverVoltageL	30000	Int32 Int32
CM50LPN	5	CM50I	NS6 Numeric 2051	TemperatureHyster	2	Float
	6	CM50I	NS6 Numeric 2049	UnderTemperature	-25	Float
	8	CM50I	NS6 Numeric 2060	UnderVoltageL	17000	Int32 Int32
	9	CM50I	NS6 Numeric 2062	VoltageHysteresis	300	UInt16
DeviceManual						
A HardwareRevision						
V 🐣 IOI inkMaster						
Canabilities						
DeviceID						
Management						
Management						
Master Configuration Disabled						
X Q CurrentHysteresis						
Currentrysteresis						
MasterType						
MaxNumberOfBortz						
MaxNumberorPorts						
MeanVeltagel						
> Overlemperature						
> OvervoltageL						
SumCurrentL						
SumCurrentL2						
> lemperatureHysteresis						
> Under lemperature						
> UnderVoltageL						
> UnderVoltageL2						
> 💷 VoltageHysteresis						
Abb. 27: Gerätebezogene Konfigurationsp	aram	eter				

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Default	Beschreibung
OverCurrentPin1, OverCurrentPin2, OverCurrentPin4	Variable	lesen	0	Warnstufe für Stromobergrenze an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4, Einheit: 1 mA 0: Überwachung nicht aktiviert
UnderCurrent- Pin1, UnderCurrent- Pin2, UnderCurrentPin4	Variable	lesen	0	Warnstufe für Stromuntergrenze an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4, Einheit: 1 mA 0: Überwachung nicht aktiviert

Tab. 18: Portbezogene Konfigurationsparameter

😏 No Highlight 🔹 👻	#	Server	Node Id	Display Name		Value	Datatype
🔁 Root 🔨	1	CM50I	NS6 Numeric 34860	OverCurrentPin1	0		Int32
V 🦳 Objects	2	CM50I	NS6 Numeric 34862	OverCurrentPin2	0		Int32
M BruiseCet	3	CM50I	NS6 Numeric 34864	OverCurrentPin4	0		Int32
V 🙀 DeviceSet	4	CM50I	NS6[Numeric]34861	UnderCurrentPin1	0		Int32
Y 💑 CM50I.PN	6	CM50I	NS6INumericI34865	UnderCurrentPin2	0		Int52
> 🛅 Configuration	l.	CIVIDOI	Noofinamenejo4000	ondereditentering	•		musz
> 👶 DeviceConfiguration							
> 🚣 DeviceInformation							
DeviceManual							
> es Forcing							
HardwareRevision							
Y 💑 IOLinkMaster							
> 🛅 Alarms							
> 🚞 Capabilities							
DeviceID							
> 🛅 Diagnostics							
> Contraction							
MasterConfigurationDisabled							
> 👧 MethodSet							
> 💑 ParameterSet							
🗸 👶 Port X0							
> 🛅 Alarms							
> 🦳 Capabilities							
DeviceConfigurationDisabled							
Diagnostics							
Configuration							
> 🔘 OverCurrentPin1							
> 🔘 OverCurrentPin2							
> OverCurrentPin4							
InderCurrentDin1							
> OnderCurrentPint							
> UnderCurrentPin2							
> 💷 UnderCurrentPin4							

Abb. 28: Portbezogene Konfigurationsparameter

9.6.3.4 Messwerte

Der *OPC UA* Server stellt Knoten mit berechneten Messwerten bereit. Der *OPC UA* Client kann beispielsweise im Knoten *SumCurrentL* den berechneten Summenstrom der Versorgungslinie 1 auslesen.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
SumCurrentL	Variable	lesen	Aus Einzelmessungen berechneter Summenstrom in der Versorgungsli- nie 1, Einheit: mA
SumCurrentL2	Variable	lesen	Aus Einzelmessungen berechneter Summenstrom in der Versorgungsli- nie 2, Einheit: mA
MeanTemperature	Variable	lesen	Mittelwert für die Temperatur der Baugruppe, berechnet aus den an den drei Chips einzeln gemessenen Temperaturwerten, Einheit: °C
MeanVoltageL	Variable	lesen	Mittlere Spannung in der Versor- gungslinie 1, Einheit: mV
MeanVoltageL2	Variable	lesen	Mittlere Spannung in der Versor- gungslinie 2, Einheit: mV

Tab. 19: Gerätebezogene (berechnete) Messwerte

😏 No Highlight 🗸	#	Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype
Boot	1	CM50I	NS6INumericI2052	SumCurrentL	114	Int32
× 🖻 Objects	2	CM50I	NS6 Numeric 2053	SumCurrentL2	0	Int32
V A DeviceSet	3	CM50I	NS6 Numeric 2054	MeanTemperature MeanVoltage	34.6	Float
	5	CM50I	NS6 Numeric 2055	MeanVoltageL2	24057 24180	Int32
 Configuration 						
> A Forcing						
A Hardware Revision						
Management						
MasterConfigurationDisabled						
Current hysteresis						
MasNumberOfDorts						
MaxPowerSupply						
> MeanVoltagel						
MeanVoltagel 2						
> OverVoltagel						
> OverVoltagel 2						
> SumCurrentl						
> SumCurrentl 2						
> UnderTemperature						
> UnderVoltageL						
> UnderVoltagel 2						
VoltageHysteresis						
, and to reage type to the						

Abb. 29: Gerätebezogene	(berechnete)	Messwerte
-------------------------	--------------	-----------

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
CurrentPin1, CurrentPin2, CurrentPin4	Variable	lesen	Strom gemessen an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4, Einheit: mA
TemperaturePin1, TemperaturePin2, TemperaturePin4	Variable	lesen	Temperatur gemessen an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4, Einheit: °C
VoltagePin1, VoltagePin2, VoltagePin4	Variable	lesen	Spannung gemessen an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4, Einheit: mA

Tab. 20: Portbezogene Messwerte

🚱 No Highlight	#	Senver	Nodeld	Display Name	Value	Datatione
Reat	1	CM50I	NS6INumericI34836	CurrentPin1	31	Int32
	2	CM50I	NS6 Numeric 34837	CurrentPin2	0	Int32
	3	CM50I	NS6 Numeric 34838	CurrentPin4	0	Int32
Y 💑 DeviceSet	4	CM50I	NS6 Numeric 34854	MaxTemperaturePin1	36.7	Float
🗸 😽 CM50I.PN	5	CM50I	NS6 Numeric 34855	Max lemperaturePin2	30.7	Float
> 🛅 Configuration	7	CM50	NS6INumericI34851	MinVoltagePin1	24022	Int32
> 뤚 DeviceConfiguration	8	CM50I	NS6 Numeric 34852	MinVoltagePin2	-162	Int32
> 👶 DeviceInformation	9	CM50I	NS6 Numeric 34853	MinVoltagePin4	-153	Int32
DeviceManual						
DeviceRevision						
> 📥 Forcing						
HardwareRevision						
🗸 📥 IOLinkMaster						
> 🛱 Alarms						
> 🛱 Capabilities						
DeviceID						
Diagnostics						
> 🔲 Identification						
> 🔂 Management						
MasterConfigurationDisabled						
> 📥 MethodSet						
V A Port X0						
Alarms						
> Canabilities						
DeviceConfigurationDisabled						
> A MethodSet						
NodeVersion						
> Baudrate						
> CurrentDin1						
CurrentPin2						
CurrentPin2						
Abb 30: Porthezogene Messwerte						
9.6.3.5 Diagnose

Der *OPC UA* Server stellt Knoten mit Diagnoseinformationen bereit. Der *OPC UA* Client kann beispielsweise im Knoten *DiagnosticsPin1* auslesen, ob das Gerät beispielsweise einen Überstrom an Pin 1 eines Ports erkannt hat.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
DiagnosticsPin1, DiagnosticsPin2, DiagnosticsPin4	Variable	lesen	Diagnose am Pin 1, Pin 2 oder Pin 4. Der numerische Wert enthält bit-ko- dierte Informationen:
			 Bit 0: Kurzschluss,
			 Bit 1: Überlastungsschutz,
			 Bit 2: Übertemperaturschutz,
			 Bit 3: Überspannungsschutz,
			 Bit 4: Überstrom,
			 Bit 5: Unterstrom
			 Bit 0: Übertemperatur
			 Bit 1: Untertemperatur
			 Bit 2: Überspannung
			 Bit 3: Unterspannung
			 Bit 4: Watchdog
			0: Diagnose nicht aktiv
			1: Diagnose aktiv

Tab. 21: Portbezogene Diagnose

🗲 No Highlight 🗸 🗸	#	Server	Node Id	Display Name		Value	Datatype
Root	1	CM50I	NS6 Numeric 34839	DiagnosticsPin1	0		Int32
V Diects	2	CM50I	NS6 Numeric 34840	DiagnosticsPin2	0		Int32
V A DeviceSet	3	CM501	NS6 Numeric 34841	DiagnosticsPin4	0		Int32
V 📥 CM50LPN							
Configuration							
> A DeviceConfiguration							
> A DeviceInformation							
DeviceManual							
DeviceRevision							
> 📤 Forcing							
HardwareRevision							
✓ da IOLinkMaster							
> 🗀 Alarms							
> 🛅 Capabilities							
DeviceID							
> 🛅 Diagnostics							
> 🗀 Identification							
> 🗀 Management							
MasterConfigurationDisabled							
> 뤚 MethodSet							
> 🚕 ParameterSet							
🗸 👶 Port X0							
> 🗀 Alarms							
> 🗀 Capabilities							
> 🗀 Configuration							
> 👶 Device							
DeviceConfigurationDisabled							
✓ ☐ Diagnostics							
> 🛅 Configuration							
> 🚞 Current							
✓ ☐ Flags							
> 🔲 DiagnosticsPin1							
> 💷 DiagnosticsPin2							
> 💷 DiagnosticsPin4							
Abb. 31: Portbezogene Diagnose							

9.6.3.6 Statistiken

Der OPC UA Server stellt Knoten mit Statistikinformationen bereit. Der OPC UA Client kann beispielsweise im Knoten **MaxCurrentPin1** den maximal gemessenen Strom an Pin 1 eines Ports auslesen.

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung	
Current				
MaxCurrentPin1, MaxCurrentPin2, MaxCurrentPin4	Variable	lesen	Maximaler Strom an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: mA	
MinCurrentPin1, MinCurrentPin2, MinCurrentPin4	Variable	lesen	Minimaler Strom an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: mA	
Temperature				
MaxTemperaturePin1, MaxTemperaturePin2, MaxTemperaturePin4	Variable	lesen	Maximale Temperatur an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: °C	
MinTemperaturePin1, MinTemperaturePin2, MinTemperaturePin4	Variable	lesen	Minimale Temperatur an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: °C	

Knotenname	Knotenklasse	Zugriff	Beschreibung
Voltage			
MaxVoltagePin1, MaxVoltagePin2, MaxVoltagePin4	Variable	lesen	Maximale Spannung an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: mV
MinVoltagePin1, MinVoltagePin2, MinVoltagePin4	Variable	lesen	Minimale Spannung an Pin 1, Pin 2 oder Pin 4 seit Zurücksetzen des Wertes, Einheit: mV

Tab. 22: Portbezogene Statistikinformation

😏 No Highlight 🔹 👻	#	Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype
	4	Chasol	NICCINI	March Comment Dire 1	20	1-+22
C Root		CIVIDUI	NS0INumeric 34842	MaxCurrentPin1	30	Int32
Objects	6	CIVIDUI	NS6INumeric 34045	MaxCurrentPin2	10	Into2
V 🔔 DeviceSet	3	CM50	NS6INumoricI24044	MinCurrentPin1	0	Int52
	5	CM50	NS6INumeric 34846	MinCurrentPin2	9	Int32
Y 🙀 CM50I.PN	6	CM50	NS6INumericI34847	MinCurrentPin4	0	Int32
> Configuration	ž	CM50	NS6INumericI34854	MaxTemperaturePin1	36.7	Float
> 🐣 DeviceConfiguration	8	CM50	NS6INumericI34855	MaxTemperaturePin2	36.7	Float
	ğ	CM50	NS6INumericI34856	Max Temperature Pin4	36.7	Float
> 💫 DeviceInformation	10	CM50I	NS6INumericI34857	MinTemperaturePin1	28.8	Float
DeviceManual	11	CM50I	NS6 Numeric 34858	MinTemperaturePin2	28.8	Float
DeviceRevision	12	CM50I	NS6 Numeric 34859	MinTemperaturePin4	28.8	Float
Eorging	13	CM50I	NS6 Numeric 34848	MaxVoltagePin1	24068	Int32
Porcing	14	CM50I	NS6 Numeric 34849	MaxVoltagePin2	23545	Int32
HardwareRevision	15	CM50I	NS6 Numeric 34850	MaxVoltagePin4	23111	Int32
🗸 💑 IOLinkMaster	16	CM50I	NS6 Numeric 34851	MinVoltagePin1	24022	Int32
> 🦳 Alarms	17	CM50I	NS6 Numeric 34852	MinVoltagePin2	-162	Int32
	18	CM50I	NS6 Numeric 34853	MinVoltagePin4	-153	Int32
> Capabilities						
DeviceID						
> image Diagnostics						
> 🛄 Management						
MasterConfigurationDisabled						
> 📤 MethodSet						
> 🙀 Parameterset						
> 💑 Port X0						
> 📥 Port X1						
Dort X2						
> 💑 Port X3						
> 💑 Port X4						
> 📤 Port X5						
Port X0						
> 💑 Port X7						
Statistics						
Port X0						
X 🖻 Current						
> 💷 MaxCurrentPin1						
> 💷 MaxCurrentPin2						
> 🥥 MaxCurrentPin4						
MinCurrentDin1						
> 📟 MinCurrentPin2						
> 🏼 MinCurrentPin4						
> 🛅 IOLink						
V 🔁 Temperature						
· iemperature						
> 💷 Max TemperaturePin 1						
> 💷 MaxTemperaturePin2						
> MaxTemperaturePin4						
MinTemporatura Din 1						
win temperaturePin t						
> 💷 MinTemperaturePin2						
> 🕘 MinTemperaturePin4						
✓ ☐ Voltage						
May/altanaDin1						
wiax voitagerin l						
> 💷 MaxVoltagePin2						
> 🕥 MaxVoltagePin4						
> MinVoltagePin1						
Abb 20: Deuthermone - Ot-ti-tiliturf-						
App. 32: Portpezodene Statistikinformation	1					

10 Betrieb

10.1 LED-Anzeige

Das Gerät hat separate und übersichtlich angeordnete Anzeigen:

- LED-Anzeige Ein- und Ausgänge
- LED-Anzeige BUS
- LED-Anzeige POWER
- Erweiterte LED-Anzeigen

Für eine eindeutige Zuordnung der angezeigten Informationen sind die LEDs an der Vorderseite des Geräts gekennzeichnet. Die Anzeige erfolgt durch statisches Leuchten oder Blinken der LEDs.

10.1.1 LED-Zuordnung zum Kanal und Pin

Jedem Ein- und Ausgang ist eine eigene Statusanzeige zugeordnet.

- LED von Kanal 0X (X=Portnummer) ist dem Pin 4 zugeordnet.
- LED von Kanal 1X (X=Portnummer) ist dem Pin 2 zugeordnet.



10.1.2 LED-Blinkverhalten



Abb. 33: LED-Blinkverhalten

10.1.3 I

LED-Anzeige Ein- und Ausgänge



Jedem Ein- und Ausgang ist eine eigene Statusanzeige zugeordnet.

Pin 2 Digitaler Eingang DI

Anzeige	Zustand	Beschreibung
Gelb	Dauerleuchtend	Feste Konfiguration: DI (NO) in Prozessdaten sichtbar. 24 V
💋 Rot	Blinkend 1 Hz	Überlast/Kurzschluss der Sensorversorgung 24 V + Pin1
	Aus	Pin 2 ist nicht verwendet oder ist ausgeschaltet

Tab. 23: LED-Anzeige DI Pin 2

Pin 2 Digitaler Ausgang DO

Anzeige	Zustand	Beschreibung
Gelb	Dauerleuchtend	Feste Konfiguration: DO über Prozessdaten umschaltbar 24 V
Rot	Dauerleuchtend	Überlast/ Kurzschluss am Pin 2
💋 Rot	Blinkend 1 Hz	Überlast/Kurzschluss der Sensorversorgung 24 V + Pin1
	Aus	Pin 2 ist nicht verwendet oder ist ausgeschaltet

Tab. 24: LED-Anzeige DO Pin 2

Fehler am Ein- oder Ausgang

Tritt an einem Ein- oder Ausgang ein Fehler auf, leuchtet die zugehörige LED am M12-Steckplatz rot.

Pin 4 Digitaler Eingang DI

Anzeige	Zustand	Beschreibung
Gelb	Dauerleuchtend	Feste Konfiguration: DI (NO) in Prozessdaten sichtbar 24 V
💋 Rot	Blinkend 1 Hz	Überlast/Kurzschluss der Sensorversorgung 24 V + Pin1
	Aus	Pin 4 ist nicht verwendet oder ist ausgeschaltet

Tab. 25: LED-Anzeige DI Pin 4

Anzeige	Zustand	Beschreibung
Gelb	Dauerleuchtend	Feste Konfiguration: DO über Prozessdaten umschaltbar 24 V
Rot	Dauerleuchtend	Überlast/ Kurzschluss am Pin 4
💋 Rot	Blinkend 1 Hz	Überlast/Kurzschluss der Sensorversorgung 24 V + Pin1
	Aus	Pin 4 ist nicht verwendet oder ist ausgeschaltet

Pin 4 Digitaler Ausgang DO

Tab. 26: LED-Anzeige DO Pin 4

Pin 4 IO-Link-Modus

Anzeige	Zustand	Beschreibung
Grün	Dauerleuchtend	IO-Link im Status <i>Operate</i> .
Ø rün	Blinkend 1 Hz	 Gerät ist nicht angeschlossen Keine Kommunikation mit angeschlossenem Gerät.
Ø rün	Blinkend 10 Hz	 IO-Link im Status <i>Pre-Operate</i> während der Datenhaltung Validierung fehlgeschlagen. Inkompatibles IO-Link-Gerät angeschlossen.
Rot	Dauerleuchtend	Überlast/ Kurzschluss am Pin 4
not	Blinkend 2 Hz	 Validierung fehlgeschlagen. Inkompatibles IO-Link-Gerät für die Datenhaltung angeschlossen. Datenhaltung fehlgeschlagen.
	Aus	IO-Link-Verbindung deaktiviert.

Tab. 27: LED-Anzeige IO-Link-Modus Pin 4

10.1.4 LED-Anzeige MS und NS



• NS (Netzwerkstatus) – zeigt den Zustand des Feldbussystems.

• MS (Gerätestatus) – zeigt den Zustand des Geräts in der SPS-Konfiguration.

LED-Anzeige MS

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Dauerleuchtend	Gerät in Betrieb
Grün		

Anzeige	Zustand	Beschreibung
2	Blinkend 1 Hz	Standby: Das Gerät wurde nicht konfiguriert.
Grün		
2	Blinkend 1 Hz	Selbsttest
7		
Grün/Rot		
2	Blinkend 1 Hz	Schwerwiegender behebbarer Fehler.*
Rot		
	Dauerleuchtend	Schwerwiegender nicht behebbarer Fehler.
Rot		IP-Adresskonflikt prüfen.
	Aus	Keine Stromversorgung

Tab. 28: LED-Anzeige MS

* Eine falsche oder inkonsistente Konfiguration wird als schwerwiegender behebbarer Fehler angesehen.

LED-Anzeige NS

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Dauerleuchtend	 Verbindung zum Master vorhanden.
Grün		 IP-Adresse wird konfiguriert.
2	Blinkend 1 Hz	 Keine Verbindung zum Master.
Grün		 IP-Adresse ist konfiguriert.
%	Blinkend 1 Hz	Selbsttest
7		
Grün/Rot		
	Blinkend 1 Hz	Mindestens eine Verbindung hat Zeitüber-
Rot		schretung.
	Dauerleuchtend	Doppelte IP-Adresse: das Gerät hat erkannt,
Rot		dass seine IP-Adresse bereits verwendet wird.
		IP-Adresskonflikt prüfen.
	Aus	 Keine Stromversorgung.
		 Keine konfigurierte IP-Adresse.

Tab. 29: LED-Anzeige NS

10.1.5 LED-Anzeige LNK/ACT

MS	NS	LNK1	ST	LNK2	UAUS
		ACT1		ACT2	POWER

 LNK/ACT (Link/Activity) zeigen den Zustand der EtherCAT-Kommunikation auf dem jeweiligen Port.

LED-Anzeige LNK

LED Anzeige	LED Zustand	Beschreibung
Grün	Dauerleuchtend	Verbindung zum Netzwerk vorhanden.
	Aus	Keine Verbindung zum Netzwerk.

Tab. 30: LED-Anzeige LNK

LED-Anzeige ACT

LED Anzeige	LED Zustand	Beschreibung
	Blinkend	Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames
Gelb		
	Aus	Das Gerät sendet/empfängt keine Ethernet-
		Frames

Tab. 31: LED-Anzeige ACT

LED-Anzeige Aus

Das können Sie tun:

Vorgehen:

• Leitungsanschlüsse prüfen.

10.1.6 LED-Anzeige Status



• ST - zeigt den Zustand des gesamten Geräts an.

LED-Anzeige ST

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Dauerleuchtend	Die reguläre FW läuft. Fehlerfreier Betrieb.
Grün		
2	Blinkend 4 Hz	Der durch die Position des Drehschalters an-
Grün		geforderte Vorgang wird ausgeführt. Schalten
		Sie das Gerat nicht aus.
	Blinkend 2 Hz	Ungültige Drehschalterstellung. Das System
Rot		startet nicht.
	Dauerleuchtend	Initialisierungsfehler. Fehler während der Gerä-
Rot		teinitialisierung.
		 HW Probleme,
		 fehlende gültige Konfiguration,
		 keine COM FW gefunden
		 Drehschalterbetrieb fehlgeschlagen usw.

Tab. 32: LED-Anzeige ST

LED-Anzeige blinkt Rot

Das können Sie tun:

Vorgehen:

- a) Gültige Position wählen.
- b) Gerät neu starten.

10.1.7 LED-Anzeige POWER US und UA



Die Power-LEDs zeigen den Zustand der Versorgungsspannungen an

- **UA** Aktorspannung
- **US** Betriebsspannung

LED-Anzeige POWER US

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Dauerleuchtend	18 V ≤ US ≤30 V
Grün		Fehlerfreier Betrieb
	Dauerleuchtend	11 V ≤ US ≤18 V
Rot		Unterspannung
7 .	Blinkend 4 Hz	US >30 V
Rot		Überspannung
	Aus	US <11 V
		Keine Spannung

Tab. 33: LED-Anzeige POWER US

LED-Anzeige POWER UA

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Dauerleuchtend	18 V ≤ UA ≤30 V
Grün		Fehlerfreier Betrieb
	Dauerleuchtend	11 V ≤ UA ≤18 V
Rot		Unterspannung
%	Blinkend 4 Hz	UA >30 V
Rot		Überspannung
	Aus	UA <11 V
		Keine Spannung

Tab. 34: LED-Anzeige POWER UA



INFO

Bei US <18 V ist ein fehlerfreier Betrieb nicht mehr sichergestellt.

10.1.8 Erweiterte LED-Anzeige

MS NS	LNK1 ST	LNK2	UAUS
	ACT1	ACT2	POWER

Identifizierung des Geräts

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS	<u>//.</u>	Blinkend 1 Hz	Identifizierung des Geräts
NS	Grün		
ST			
POWER UA			
POWER US			

Tab. 35: Erweiterte LED-Anzeige, Identifizierung des Geräts

Erweiterte LED-Anzeige Update

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS		Kaskadierendes	Update Übertragung läuft
NS	Gelb	Lauflicht	
ST			Update flasht
POWER UA	Rot		
POWER US			

Tab. 36: Erweiterte LED-Anzeige Update

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS POWER UA POWER US	<mark>///</mark> Gelb	Kaskadierendes Lauflicht	Update Prüfung läuft
	💋 Rot	Schnell blinkend	Update flashen abgeschlossen
	💋 Rot	Blinkend 1 Hz ab- wechseInd	Update fehlgeschlagen
ST			

Tab. 37: Erweiterte LED-Anzeige Update

Erweiterte LED-Anzeige Werksreset

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS NS	🚀 Grün	Linke und rechte Sei- te blinken abwech- selnd mit 1 Hz	Werksreset wurde erfolgreich beendet
POWER UA POWER US	<mark>///</mark> Gelb		Werksreset wird durchgeführt
	💋 Rot	-	Werksreset wurde fehlerhaft beendet
ST			

Tab. 38: Erweiterte LED-Anzeige Werksreset

				_	
Frwaitarta	I FD_Anzoigo	Recovery	Firmwaro'	Svetom	Hochlauf
	LLD-Anzeige	I C C C V C I Y	I IIII Wale.	Oy Stern	nocinaui

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
ST	<mark>///</mark> Gelb	Doppelblitz (Double flash)	Recovery Firmware: System Hochlauf
NS			
POWER UA			
POWER US			

Tab. 39: Erweiterte LED-Anzeige Recovery Firmware: System Hochlauf

Erweiterte LED-Anzeige Recovery Firmware: System Initialisierung

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
NS	Grün	Dauerleuchtend	Recovery Firmware: System Initialisierung
ST	<mark>///</mark> Gelb	Doppelblitz (Double flash)	
MS	<mark>///</mark> Gelb	Blinkend 1 Hz	
POWER UA POWER US			

Tab. 40: Erweiterte LED-Anzeige Recovery Firmware: System Initialisierung

Erweiterte LED-Anzeige Recovery Firmware: Systemlauf

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS	Grün	Dauerleuchtend	
ST	<mark>///</mark> Gelb	Doppelblitz (Double flash)	Recovery Firmware: System Initialisierung
POWER UA	<mark>///</mark> Gelb	Blinkend 1 Hz	
POWER US			

Tab. 41: Erweiterte LED-Anzeige Recovery Firmware: Systemlauf

Erweiterte LED-Anzeige Firmware Update: Initialisierung der Übertragung

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
MS POWER UA	Grün	Dauerleuchtend	
ST	<mark>///</mark> Gelb	Doppelblitz (Double flash)	Firmware Update: Initialisierung der Übertra- gung
POWER US	<mark>///</mark> Gelb	Blinkend 1 Hz	

Tab. 42: Erweiterte LED-Anzeige Firmware Update: Initialisierung der Übertragung

LED	Anzeige	Zustand	Beschreibung
ST	/// Gelb	Doppelblitz (Double flash)	
MS POWER UA	Gelb	Kaskadierendes Lauf- licht	Übertragung der neuen Firmware
POWER US	/// Gelb	Blinkend 1 Hz ab- wechselnd	Prüfung der neuen Firmware
	Rot	Kaskadierendes Lauf- licht	Schreiben der neuen Firmware
	💋 Rot	Einzelblitz (Single flash)	Schreiben wurde abgebrochen
	% Rot	Blinkend 1 Hz ab- wechselnd	Schreiben der Firmware fehlgeschlagen

Tab. 43: Erweiterte LED-Anzeige Firmware Update

10.2 Diagnose

10.2.1 Diagnose-Struktur in der Steuerung

Byte	Beschreibung	Wert
0	Letztes Oktett der IP-Adresse des Ge- räts	Letztes Oktett der IP-Adresse des Geräts
1	IO-Link Indentifikation	0 = Default Code
		0x40 = IO-Link Master Event Code
		0x41 = IO-Link Device Event Code
2	Nummer des Masterkanals, in dem der Fehler aufgetreten ist	
3	Nummer des Gerätekanals, in dem der Fehler aufgetreten ist	Nur verfügbar, wenn die IO-Link-Kennung (Byte1) auf den Wert 0x42 gesetzt ist.
4	ErrorCode Byte1	Im Falle von IO-Link ist dies das LSB des IO- Link ErrorCodes, ansonsten ist es der Global Er- ror Code, siehe Tab. 9-22: "Kurzschluss-Diagno- se (Global Error Code 0x01)".
5	ErrorCode Byte2	Im Fall von IO-Link ist dies das MSB des IO-Link ErrorCodes, ansonsten ist dies der Specific Error Code, siehe Tab. 9-22: "Kurzschluss-Diagnose (Global Error Code 0x01)".

Byte	Beschreibung	Wert
6	Severity und Aktiv-/ Inaktiv-Anzeige	Bit 0:
		 0 = Inaktive Diagnose
		 1 = Aktive Diagnose
		Bit 6 und 7:
		1 = Minor Fault
		 2 = Major Fault
		 3 = Information
7	Reserviert	0

10.2.2 Diagnose im Webserver

Diagnose-Überwachung

Eine weitere Möglichkeit die Diagnosen des Geräts zu überwachen ist die Diagnose-Seite des eingebauten Webservers.

Darstellung

Hier werden die Diagnosen, in Klartext soweit bekannt, dargestellt:

- 1. Key: gibt an um welche Diagnose es sich handelt
- 2. Description: gibt eine genauere Beschreibung des Fehlers
- 3. Severity: unterscheiden zwischen 3 Kategorien
 - Information 1
 - Warnung 💟
 - Defekt
- 4. Type: hier wird gezeigt ob die Diagnose gerade auftrat oder behoben ist.

Es gibt zwei Diagnosetypen.

Aktiv

Inaktiv

10.2.3 Diagnose-Wert

10.2.3.1 Kurzschluss-Diagnose

Beschreibung	Wert
Sensor Short Circuit	0x01
Actuator Warning	0x17
Actuator Short Circuit	0x18

Tab. 44: Kurzschluss-Diagnose (Global Error Code 0x01)

10.2.3.2 Unterspannungs-Diagnose

Beschreibung	Wert
Undervoltage ActuatorPower Supply	0x28
No Voltage Actuator Power Supply	0x29
Undervoltage External Actuator Power Supply	0x2A
No Voltage External Actuator Power Supply	0x2B
Undervoltage Sensor Power Supply	0x32
No Voltage Sensor Power Supply	0x33
Undervoltage U1	0xD0
Undervoltage U2	0xD1

Tab. 45: Unterspannungs-Diagnose (Global Error Code 0x02)

10.2.3.3 Überspannungs-Diagnose

Beschreibung	Wert
Overvoltage Actuator Power Supply	0x2C
Overvoltage External Actuator Power Supply	0x2D
Overvoltage Sensor Power Supply	0x34
Overvoltage U1	0xD4
Overvoltage U2	0xD5

Tab. 46: Überspannungs-Diagnose (Global Error Code 0x03)

10.2.3.4 Generelle-Diagnose

Wert
0x00
0x59

Tab. 47: Generelle-Diagnose (Global Error Code 0x09)

10.2.3.5 Buffer-Overflow-Diagnose

Beschreibung	Wert
Overflow	0xFF

Tab. 48: Buffer-Overflow-Diagnose (Global Error Code 0xFF)

10.2.3.6 IO-Link-Master-Diagnose

Beschreibung	Wert
Error	0x0000
Error Fetching Extended Events	0x97FF
Startup Parameterization Error	0x9801
Wrong Device. Inspection Level Mismatch	0x9802
Process Data Mismatch	0x9803
Short Circuit At C/Q - Pin 4	0x9804

Beschreibung	Wert	
IO-Link PHY Overtemperature	0x9805	
Short Circuit L+ - Pin1	0x9806	
Undervoltage L+ - Pin1	0x9807	
Device Event Overflow	0x9808	
Backup Failed - Memory Out Of Range 2k	0x9809	
Backup Inconsistency - Data Storage Index Not Available	0x980A	
Backup Inconsistency - Data Storage Unspeci- fic Error	0x980B	
Backup Inconsistency - Upload Fault	0x980C	
Parameter Inconsistency - Download Fault	0x980D	
Port Class B Failure - Power Missing	0x980E	
Short Circuit At Pin 2	0x980F	
Revision Fault	0x9811	
Compatibility Fault Vendor ID (IO-Link 1.0)	0x9812	
Compatibility Fault Device ID (IO-Link 1.0)	0x9813	
Compatibility Fault Vendor ID (IO-Link 1.1)	0x9814	
Compatibility Fault Device ID (IO-Link 1.1)	0x9815	
Serial Number Fault	0x9816	
Generic DataStorage Fault	0x9817	
Invalid Cycle Time	0xE000	
Revision Fault- Incompatible Protocol Version	0xE001	
Parameter Inconsistency - ISDU Batch Failed	0xE002	
Device Not Available - Communication Lost	0xFF22	
Invalid Backup - Data Storage Identification Mismatch	0xFF23	
Invalid Backup - Data Storage Buffer Overflow	0xFF24	
Invalid Backup - Data Storage Parameter Ac- cess Denied	0xFF25	
Event Lost - Incorrect Event Signaling	0xFF31	
Tab. 49: IO-Link-Master-Diagnose (IO-Link Identifikation 0x40)		

10.2.3.7 IO-Link-Device-Diagnose

Beschreibung	Wert
Error	0x0000
General Malfunction	0x1000
Temperature Fault	0x4000
Ambient Temeprature: General Error	0x4100
Ambient Temperature: Over-Run	0x4110
Ambient Temperature: Under-Run	0x4120
Device Temperature: General Error	0x4200

Beschreibung	Wert
Device Temperature: Over-Run	0x4210
Device Temperature: Under-Run	0x4220
Outside Temperature: General Error	0x4300
Outside Temperature: Over-Run	0x4310
Outside Temperature: Under-Run	0x4320
Device Hardware Fault	0x5000
Component Malfunction	0x5010
Non Volatile Memory Loss	0x5011
Batteries Low	0x5012
General Power Supply Fault	0x5100
Fuse Blown/Open	0x5101
Primary Supply Voltage Over-Run	0x5110
Primary Supply Voltage Under-Run	0x5111
Secondary Supply Voltage Fault	0x5112
Device Supply: Voltage Under-Run U3	0x5113
Device Supply: Voltage Under-Run U4	0x5114
Device Supply: Voltage Under-Run U5	0x5115
Device Supply: Voltage Under-Run U6	0x5116
Device Supply: Voltage Under-Run U7	0x5117
Device Supply: Voltage Under-Run U8	0x5118
Device Supply: Voltage Under-Run U9	0x5119
Device Supply: Short Circuit	0x5151
Device Supply: Error In Periphery	0x5160
Device Controller: General Error	0x5200
Device Control Section: General Error	0x5300
Device Power Section: General Error	0x5400
Device Power Section: Error In Output Driver	0x5410
Device Power Section: Fuse Blown/Open	0x5450
Device Power Section: Fuse Blown/Open S1	0x5451
Device Power Section: Fuse Blown/Open S2	0x5452
Device Power Section: Fuse Blown/Open S3	0x5453
Device Power Section: Fuse Blown/Open S4	0x5454
Device Power Section: Fuse Blown/Open S5	0x5455
Device Power Section: Fuse Blown/Open S6	0x5456
Device Power Section: Fuse Blown/Open S7	0x5457
Device Power Section: Fuse Blown/Open S8	0x5458
Device Power Section: Fuse Blown/Open S9	0x5459
Error In Additional Device Communication	0x5500
Error In Device Communication Interface 2	0x5510
Device Software Fault	0x6000

Beschreibung	Wert
Device Software: Reset (Watchdog)	0x6010
Device Software: Internal Fault	0x6100
Device Software: Dataset Error	0x6300
Loss Of Parameter	0x6310
Parameter Error	0x6320
Parameter Missing	0x6321
Parameter Not Initialized	0x6330
Parameter Not Specific	0x6340
Parameter Changed	0x6350
Wire Break Of A Subordinate Device	0x7700
Wire Break Of Subordinate Device 1	0x7701
Wire Break Of Subordinate Device 2	0x7702
Wire Break Of Subordinate Device 3	0x7703
Wire Break Of Subordinate Device 4	0x7704
Wire Break Of Subordinate Device 5	0x7705
Wire Break Of Subordinate Device 6	0x7706
Wire Break Of Subordinate Device 7	0x7707
Wire Break Of Subordinate Device 8	0x7708
Wire Break Of Subordinate Device 9	0x7709
Wire Break Of Subordinate Device 10	0x770A
Wire Break Of Subordinate Device 11	0x770B
Wire Break Of Subordinate Device 12	0x770C
Wire Break Of Subordinate Device 13	0x770D
Wire Break Of Subordinate Device 14	0x770E
Wire Break Of Subordinate Device 15	0x770F
Short Circuit	0x7710
Ground Fault	0x7711
Communication Monitoring: General Error	0x8100
Process Data Monitoring: General Error	0x8110
Technology Specific Application Fault	0x8C00
Simulation Active	0x8C01
Process Variable Range Over-Run	0x8C10
Measurement Range Over-Run	0x8C20
Process Variable Range Under-Run	0x8C30
Maintenance Required - Cleaning	0x8C40
Maintenance Required - Refill	0x8C41
Maintenance Required - Wear And Tear	0x8C42

Tab. 50: IO-Link-Device-Diagnose (IO-Link Identifikation 0x41)

10.3 Azyklische IO-Link Device Zugriffe

IO-Link Device Parameter Object (Class Code 0x83)

Das Feldbusgerät ermöglicht die Konfiguration der angeschlossenen IO-Link- Geräte mit azyklischem Schreib- und Lesezugriff über das IO-Link Device Parameter Object (Class Code 0x83).

Das IO-Link Device Parameter Object kann verwendet werden, um auf Parameter eines IO-Link-Gerätes über ISDU (Index Service Data Unit) zuzugreifen. Das Objekt bietet Dienste, die CIP-Dienste auf IO-Link-Dienste abbilden.Ein IO-Link-Port wird über die CIP-Instanz des "IO-Link Device Parameter Object" angesprochen.

10.3.1 Lesen eines IO-Link Device Index

Read ISDU Request

Vorgehen:

- a) Um einen Index eines angeschlossenen IO-Link Devices zu lesen den EtherNet/IP-Service *Read_ISDU 75 (0x4B)* verwenden.
- b) Dazu den Service an das richtige Attribut des IO-Link Device Parameter Object (Class Code 0x83) senden.
- c) Ein Attribut repräsentiert den IO-Link Port an dem das IO-Link Device angeschlossen ist.

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	75 (0x4B)	-	ISDU read service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Para- meter Object
CIP Instance	1 Number of availa- ble IO-Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connected to
CIP Data	Index	UINT	IO-Link ISDU Objekt Index
	Subindex	USINT	IO-Link ISDU Objekt Subindex

Tab. 51: Aufbau eines Read ISDU Service Request

Read ISDU Response

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	75 (0x4B)	-	ISDU read service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Para- meter Object
CIP Instance	1 Number of availa- ble IO-Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connected to

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Data	ISDU Data	ARRAY of BYTE	IO-Link object data re- trieved from the IO- Link device.Maximum number of bytes: 0 - 232

Tab. 52: Positive Response (CIP Status in service response == 0)

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	75 (0x4B)	-	ISDU read service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Para- meter Object
CIP Instance	1 Number of availa- ble IO-Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connected to
CIP Data Aufbau der Fehlerco- des siehe <i>CIP-Status-</i> <i>codes [</i> > 92]	UINT	IO-Link Master Error	
	des siehe CIP-Status-	USINT	IO-Link Device Error
	USINT	IO-Link Device Additio- nal Error	

Tab. 53: Negative Response (CIP Status in service response != 0)

10.3.2 Schreiben eines IO-Link Device Index

Write ISDU Request

Vorgehen:

- a) Um einen Index eines angeschlossenen IO-Link Devices zu schreiben den EtherNet/IP-Service *Write_ISDU 76 (0x4C)* verwenden.
- b) Dazu den Service an das richtige Attribut des IO-Link Device Parameter Object (Class Code 0x83) senden.
- c) Ein Attribut repräsentiert den IO-Link Port an dem das IO-Link Device angeschlossen ist.

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	76 (0x4C)	-	ISDU write service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Parameter Object
CIP Instance	1 Number of available IO-Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connec- ted to
CIP Data	Index	UINT	IO-Link ISDU Objekt Index
	Subindex	USINT	IO-Link ISDU Objekt Subin- dex
	Data	ARRAY of BYTE	Data that shall be written to IO- Link device.Maximum number of bytes: 0 - 232

Tab. 54: Aufbau eines Write ISDU Service Request

Write ISDU Response

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	76 (0x4C)	-	ISDU write service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Parameter Object
CIP Instance	1 Number of available IO- Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connec- ted to
CIP Data	The positive response to this service does not hold any CIP Data (Number of bytes: 0).		

Tab. 55: Positive Response (CIP Status in service response == 0)

Name	Wert	Тур	Beschreibung
CIP Service	76 (0x4C)	-	ISDU write service
CIP Class	131 (0x83)	-	IO-Link Device Parameter Object
CIP Instance	1 Number of available IO- Link Ports	-	Addresses the IO-Link Port the IO-Link device is connec- ted to
CIP Data	Aufbau der Fehlercodes sie-	UINT	IO-Link Master: Error code
	he CIP-Statuscodes [92]	USINT	IO-Link Device: Error code
		USINT	IO-Link Device: Additional er- ror code

Tab. 56: Negative Response (CIP Status in service response != 0)

10.3.3 CIP-Statuscodes

CIP-Fehlercodes

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick darüber, welcher CIP-Statuscode beim Zugriff auf das Objekt *IO-Link Device Parameter* über einen CIP-Dienst zurückgegeben werden kann. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

CIP-Status	Beschreibung
0 (0x00)	Service was successfully performed.
5 (0x05)	Path destination unknown. Addressed CIP Class or CIP Instance is not known.
8 (0x08)	Service not supported. The requested service is not implemented or was not defined for this Object Class/Instance.
19 (0x13)	Not enough data. The service did not supply enough data to perform the specified operation.
20 (0x14)	Attribute not supported. The attribute specified in the request is not supported.
21 (0x15)	Too much data. The service supplied more data than was expected.
30 (0x1E)	An embedded service resulted in an error. The IO-Link specific error co- des within the CIP response data might provide more information about what went wrong.

11 Webserver

Der Webserver ist ein grafisches Werkzeug, mit dem Sie schnell und intuitiv Informationen über das Gerät erhalten.

				🌐 English 👻 🔒 Logged in as: Guest 🛛 About
Raumer				
Daumer				
Station Name / Station Type	STATUS	PARAMETERS	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE
I 11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all			🔁 Refresh
IO-Link Master Port X0	 Vendor information 			
Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	Device information			
IO-Link Master Port X2	Device version			
IO-Link Master Port X3	Maintenance information			
IO-Link Master Port X4	Device status			
IO-Link Master Port X6				
IO-Link Master Port X7				
Digital IO Channels				
Settings / Maintenance				
Sign In				

Abb. 34: Webserver

Ċ_ INFO

Die in den Screenshots genannten Geräte dienen als Beispiel.

11.1 Webserver starten

Voraussetzung:

⇒ Die aktuellen Versionen der folgenden Browser mit HTML5 und ES5 werden unterstützt: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome.

Vorgehen:

- a) Den Webbrowser starten.
- b) Im Webbrowser die IP-Adresse des Geräts eintragen.

Ergebnis:

✓ Der Startbildschirm des Webservers ist die Seite **Status**.

11.2 Zugang und Login

Benutzernamen und Passwort

Vorgehen:

• Beim ersten Start die Anmeldedaten für Benutzernamen und Passwort eingeben: Benutzername <admin>

Passwort <private>

	📫 English * 🛍 Logged in as Guest Abox	t
Paumor		
Daumer		
Station Name / Station Type	Collapse all Expend al	
🖬 11261571 CM50I.PN	▼ Stanin	
IO-Link Master Port X0	Usernane	
Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	admin	
IO-Link Master Port X1	Passavri	
IO-Link Master Port X2	arrate @	
IO-Link Master Port X3		
IO-Link Master Port X4	Sgn n	
IO-Link Master Port X5		
IO-Link Master Port X6		
Master Port X7		
Digital IO Channels		
IIII Settings / Maintenance		
IIII Oser Administration		
www.Sign in		

Passwort ändern

HINWEIS

Datensicherheit gewährleisten!

a) Benutzernamen und Passwort nach dem ersten Login und nach jedem Factory-Reset ändern.

Baumer	
Instant line / Station Type Instant line / Station Type Instant line / Station Type Instant line / Station Type	

11.3 Startbildschirm

Bedienbereiche

Der Webserver gliedert sich in 4 Bedienbereiche.

1 Baumer		2	2	4. ↓ togod in an Guest About
Battion Name Battion Type II 1281571 CMS0EPN II 10-Link Master Port XI II 0-Link Master Port XS II 0-L	STATUS Cotopos al Expand al Vendor information Device information Device vension Maintenance information Device status	рилилетеля 	DIAGNOSTICS	MANTENANCE

Abb. 35: Bedienbereiche

1	Systembaum	Dieser zeigt das Gerät und verfügbare Unterfunktionen.
2	Menüleiste	Mittels der Menüleiste kann zwischen den verschiedenen Seiten des Geräts oder der Unterfunktion gewechselt werden. Zusätzlich ist durch die weisse Hervorhebung ersichtlich, auf welcher Seite Sie sich augenblicklich befinden.
3	Seiteninhalt	Dieser Bereich zeigt den Inhalt der ausgewählten Seite an.
4	Kopfleiste	Einstellung der Sprache und Oberfläche, Systeminformation.

11.4 Menüleiste

In der ersten Zeile des Systembaums wird das Gerät mit Artikelnummer und Produktnamen angezeigt.

Die Menüleiste umfasst folgende anklickbare Menüpunkte:

- Status
- Parameter
- Diagnose
- Wartung

				🏶 English 🔻 🔒 Logged in as: Guest 🛛 Abou
Baumer				
Station Name / Station Type	STATUS	PARAMETERS	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE
I1261571 CM50LPN	Collapse all Expand all			🔃 Refresh
IO-Link Master Port X0 Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	Vendor information			
IO-Link Master Port X1	Device information			
IO-Link Master Port X2	Device version			
IO-Link Master Port X3	Maintenance information			
IO-Link Master Port X4	Device status			
IO-Link Master Port X6				
IO-Link Master Port X7				
Digital IO Channels				
Settings / Maintenance				
User Administration				
圖 Sign In				

Abb. 36: Menüleiste

11.4.1 Menü STATUS

Der Menüpunkt Status enthält die folgenden Unterpunkte:

	STATUS	
Collapse all	Expand all	
Vendor infor	mation	
Device information		
Device version		
Maintenance information		
Device statu	s	

Abb. 37: Menüpunkt Status

Herstellerinformation

Herstellerinformation zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Herstellername	Feste Daten des Herstellers
Herstelleradresse	Feste Daten des Herstellers
Herstellertelefon	Feste Daten des Herstellers
Hersteller URL	Webseite des Herstellers

Geräteinformation

Geräteinformation zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Bestellnummer	Artikel Nummer des Geräts
Hardwarename	Feste Artikelbezeichnung des Geräts
Softwarename	Feldbus-Bezeichnung des Geräts
Softwarenummer	Fabrikationsnummer des Geräts

Geräteversion

Geräteversion zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Hardwareversion	Ausführungsversion der Hardware
Softwareversion	Aktuell laufende Softwareversion im Gerät
Webseitenversion	Aktuell laufende Version des Webservers im Gerät

Wartungsinformation



INFO

Die Wartungsinformationen können hier nur gelesen werden. Die Eingabe oder Änderung der Felder erfolgt über *Einstellung/Wartung* | *Wartungsinformation*.

Wartungsinformation zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Name	Name des Gerätes, freier Text
Einbauort	Ortsname, freier Text
Kontaktinformation	Kontakt, freier Text
Beschreibung	Beschreibung, freier Text
Letztes Wartungsdatum (yyyy-mm- dd)	Freie Datumseingabe
Nächstes Wartungsdatum (yyyy-mm- dd)	Freie Datumseingabe

IO-Link-Geräteinformation

IO-Link-Geräteinformation zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
1L Spannung [V]	Anzeige der Sensorspannung in Volt
1L Strom [A]	Anzeige der Sensorspannung in Ampere
2L Spannung [V]	Anzeige der Aktorspannung in Volt
2L Strom [A]	Anzeige der Aktorspannung in Ampere
Temperatur [°C]	Anzeige der Gerätetemperatur in Celsius
Gesamtbetriebszeit [hh:mm:ss]	Betriebszeit seit dem Einschalten des Geräts
Anzahl von Starts	Anzahl der Neustarts des Geräts

11.4.2 Menü PARAMETER

Der Menüpunkt Parameter enthält die folgenden Unterpunkte:



Abb. 38: Menü Parameter

OPC UA

Nutzer mit Admin- und Bedienerrechten können Einstellungen ändern und die OPC-UA-Portnummer eingeben. Gastnutzer haben Leserechte.

OPC UA zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
OPC UA Server aktivieren	OPC-UA-Server auf der Baugruppe aktiv / passiv
Erlaube OPC UA Clients das Schrei- ben von ISDU Daten	OPC-UA-Client darf ISDU-Daten (Indexed Service Data Unit) in die Baugruppe auf den IO-Link-Master schreiben
Erlaube OPC UA Clients das Schrei- ben von PDO Daten	OPC-UA-Client darf PDO (Prozessdatenobjekte) in die Baugruppe auf den IO-Link- Master schreiben
OPC UA Portnummer	Anzeige / Festlegung des OPC-UA-Ports

MQTT

Nutzer mit Admin- und Bedienerrechten können Einstellungen ändern und die IP-Adresse des MQTT-Servers eingeben. Gastnutzer haben Leserechte.

MQTT	zeigt o	die folger	nden Info	ormationen	an:
------	---------	------------	-----------	------------	-----

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
MQTT aktivieren	MQTT-Client auf der Baugruppe aktiv / passiv
MQTT Server IP-Adresse	IP-Adresse des MQTT-Servers
MQTT Client ID	Lesen/Schreiben der MQTT-Client-ID
Client head topic	Lesen/Schreiben einer MQTT-Topic
Topic for system data	Lesen/Schreiben einer MQTT-Topic

JSON

Nutzer mit Admin- und Bedienerrechten können JSON aktivieren und deaktivieren. Gastnutzer haben Leserechte.

JSON zeigt die folgenden Informationen an:

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
JSON aktivieren	JSON-Schnittstelle auf der Baugruppe aktiv / passiv

11.4.3 Menü DIAGNOSE

Im Menüpunkt **Diagnose** werden die kommenden und gehenden Alarme des Masters angezeigt.

Das Menü zeigt eine Übersicht der Diagnosenachrichten.

Je nach Einstellung im Dropdown-Menü *Bitte einen Eintrag auswählen* werden folgende Diagnosen des Geräts angezeigt:

Aktiv

- Alle zum Zeitpunkt des Webserver-Aufrufs anstehende Diagnosen.
- Alle nicht mehr vorhandenen Diagnosen werden nicht angezeigt.
- Historie
 - Alle nicht mehr vorhandenen Diagnosen aus dem remanenten Diagnose-Speicher werden angezeigt.
 - Mehr als 40 Diagnosen im Speicher. Die neuste Diagnose überschreibt die älteste im Speicher.

Station Name / Station Type	STATU	S	PARAMETERS	DIAGNOSTICS		MAINTENANCE	
11261571 CM50I.PN	Please select an entry:						
10-Link Master Port X0		Active	~				
IO-Link Master Port X1							😧 Refresh
IO-Link Master Port X2	Key	- T Description	▼ ▼ Channel	▼ ▼ Severity	Type	▼ ▼ Time	• 7
IO-Link Master Port X3	IO-Link master event	No Device (communication)	0	Pault	Cocured	0001:08:22:53	
IO-Link Master Port X4							
IO-Link Master Port X5							
IO-Link Master Port X6							
IO-Link Master Port X7							
Digital IO Channels							
Settings / Maintenance							
User Administration							
Sign Out							

Abb. 39: Menüpunkt Diagnose

11.4.4 Menü WARTUNG

Im Menüpunkt *Wartung* können Nutzer mit Admin- und Bedienerrechten den Diagnosespeicher löschen.

Baumer				
Station Name / Station Type	STATUS	PARAMETERS	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE
国 11261571 CM50LPN	Collapse all Expand all			
IO-Link Master Port X0	 Erase diagnostics history 			
Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	Erase diagnostics history			
IO-Link Master Port X2	Enabled			Erase
IO-Link Master Port X3				
IO-Link Master Port X4				
IO-Link Master Port X5				
IO-Link Master Port X6				
Dinital IO Channels				
Settings / Maintenance				
User Administration				
Sign Out				

Abb. 40: Diagnosespeicher löschen

11.5 IO-Link-Master-Port

Im Systembaum werden 8 IO-Link-Master-Ports (X0 ... X7) angezeigt, die einzeln anwählbar sind. Je nach Benutzerrolle können hier Informationen gelesen oder Funktionen konfiguriert werden.

Bei aktiver IO-Link-Kommunikation erscheint automatisch der IO-Link-Device-Name unter dem betreffenden Port.



11.5.1 Menü STATUS

Hier wird im Menü Status der IO-Link Master Status angezeigt.

Collapse all Expand all	
▼ IO-Link Master Status	
- State	Operate
- Quality	0x2
- Revision ID	0x11
- Baudrate	230.4 kbps
- Cycle time	1.0 ms
- Input data length	6
- Output data length	1
- Vendor ID	0x15E
- Device ID	0x25F

Abb. 42: IO-Link Master-Port - IO-Link Master Status

Ist Pin 4 im IO-Link-Betrieb, werden alle relevanten IO-Link-Daten inklusive der E/A-Bytes des Devices angezeigt.

Digital input

Ist Pin 4 im Betrieb ohne angeschlossenes IO-Link-Device, wird angezeigt, dass kein Gerät verbunden ist.

IO-Link Master Status

- Port function

Abb. 43: IO-Link Master-Port – IO-Link Master Status bei digitalem Betrieb

Ist Pin 4 zum Beispiel als digitaler Eingang konfiguriert, wird dies hier auch angezeigt.

Mögliche Anzeigen sind:

- Status: Deaktiviert
- Status: Digitaler Eingang
- Status: Digitaler Ausgang

Port Status - Pin 1

Port Status - Pin 1 zeigt die folgenden Informationen an

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Temperatur [°C]	Temperatur in Grad Celsius
Spannung [V]	Spannung in Volt
Strom [A]	Strom in Ampere
Status	Zustand des Pins

Port Status - Pin 2

Port Status - Pin 2 zeigt die folgenden Informationen an

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Temperatur [°C]	Temperatur in Grad Celsius
Spannung [V]	Spannung in Volt
Strom [A]	Strom in Ampere
Status	Zustand des Pins

Port Status - Pin 4

Port Status - Pin 4 zeigt die folgenden Informationen an

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Temperatur [°C]	Temperatur in Grad Celsius
Spannung [V]	Spannung in Volt
Strom [A]	Strom in Ampere
Status	Zustand des Pins

11.5.2 Menü INFORMATION

Der Menüpunkt Information enthält die folgenden Unterpunkte:

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAM
Collapse all Expand all			
▼ IO-Link Device Information			
- Min cycle time		1.0 ms	
- Function ID		0	
- Number of profile IDs		1	
- Vendor name		Baumer Electric AG	
- Vendor text		www.baumer.com	
- Product name		OM30-L0350.HV.YUN	
- Product ID		11232075	
- Product text		Optical distance sensor, O	Connector M8
- Serial number		R245.85343	
- Hardware revision		01.00.01	
- Firmware revision		01.01.09	

Abb. 44: IO-Link Master Port – Information

IO-Link Geräte Information

Hier werden die technischen Daten und Herstellerinformation eines angeschlossenen und aktiven IO-Link-Devices an dem entsprechenden Master-Port angezeigt.

IO-Link Geräte Information zeig	t die folgenden Information	en an:
--	-----------------------------	--------

Parameter-Bezeichnung	Bedeutung
Min. Zykluszeit	Minimale Prozesszykluszeit des IO-Link-Devices
Funktions-ID	Funktions-ID des IO-Link-Devices
Anzahl der Profil-IDs	Anzahl der vom IO-Link-Device unterstützten Profile
Herstellername	Herstellername des IO-Link-Devices
Herstellertext	Herstellertext des IO-Link-Devices
Produktname	Produktname des IO-Link-Devices
Produkt-ID	Artikelnummer des IO-Link-Devices
Produkttext	Zusätzliche Beschreibung des IO-Link-Devices
Seriennummer	Seriennummer
Hardware-Stand	Hardware-Stand
Firmware-Stand	Firmware-Stand

11.5.3 Menü KONFIGURATION

Im Menüpunkt *Konfiguration* des ausgewählten IO-Link-Ports wird die Einstellung von Pin 1, Pin 2 und Pin 4 am ausgewählten Port angezeigt und kann dort konfiguriert werden.

Benutzer mit Bediener- und Adminrechten können die Funktionen und das Verhalten von Pin 1, Pin 2 und Pin 4 einstellen.

Benutzer mit Service- und Wartungsrechten haben Leserechte.

Pin 4 kann deaktiviert werden oder als IO-Link-Master, Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAMETERS	PROCESS DATA
Collapse all Expand all				Save 🚯 Refresh
 Port Functions - Pin 4 				
Port function			IO-Link autostart	~
Digital input signal filter			Deactivated	
Output current limitation for DIO			IO-Link autostart	
 Port Functions - Pin 2 			Digital Input, normally open Digital Input, normally closed Digital output	
Port Functions - Pin 1				

Abb. 45: IO-Link Master-Port – Konfiguration (Pin 4)

Pin 2 kann deaktiviert werden oder als Eingang, Ausgang oder DIO im *Automatic Mode* konfiguriert werden.

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAMETERS	PROCESS DATA
Collapse all Expand all				Save C2 Refresh
Port Functions - Pin 4				
 Port Functions - Pin 2 				
Port function			Automatic mode (DIO)	~
Digital input signal filter			No digital input filter	~
Output current limitation for DIO			2.0 A	~
Port Functions - Pin 1				
 Port Diagnostics 				

Abb. 46: IO-Link Master-Port – Konfiguration – IQ Verhalten (Pin 2)

Wenn Pin 2 oder Pin 4 als Eingang konfiguriert sind, können individuell die digitalen Eingangsfilter eingestellt werden.

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAMETERS	PROCESS DATA
Collapse all Expand all				Save 🔇 Refresh
Port Functions - Pin 4				
 Port Functions - Pin 2 				
Port function			Automatic mode (DIO)	~
Digital input signal filter			No digital input filter	~
Output current limitation for DIO			No digital input filter	
Port Functions - Pin 1			3ms	
 Port Diagnostics 			bms 10ms	
			15ms	

Abb. 47: IO-Link Master-Port - Konfiguration - Einstellung digitaler Eingangsfilter

11.5.4 Menü IO-LINK PARAMETER

In diesem Menüpunkt kann während des IO-Link-Betriebs die *ISDU (Index Service Data Unit)* des Devices gelesen und geschrieben werden. Damit kann primär ein IO-Link-Device ohne Steuerung ausgewertet oder parametriert werden. Die Eingabe kann sowohl im Hex- als auch in ASCII-Format erfolgen.



Angaben aus dem Handbuch des IO-Link-Device-Herstellers beachten.

Benutzer mit Wartungs- und Adminrechten können ISDU-Werte schreiben. Benutzer mit Servicerechten haben Leserechte.

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAMETERS	PROCESS DATA
Collapse all Expand all				
▼ ISDU Communication				
Index				00
Subindex				00
Input data				00
Format			Hex	~
Read Write				
* All values are in hexadecimal without spaces.				
Clear history				

Abb. 48: IO-Link Master-Port – IO-LINK PARAMETER

11.5.5 Menü PROZESSDATEN

Im Menüpunkt **Prozessdaten** werden die aktuellen Prozessdaten des angeschlossenen IO-Link-Devices laufend angezeigt, wenn der Pin 4 des entsprechenden Ports als IOL-Port konfiguriert wurde. Beispiel: Port X2: Pin 4 (IO- Link Autostart) und Pin 2 (Digitaler Ausgang statisch an).

STATUS	INFORMATION	CONFIGURATION	IO-LINK PARAMETERS	PROCESS DATA
Collapse all Expand all				
▼ Process Data				
Pin 4 IOL Input				00,01,0f,42,fa,01
Pin 4 IOL Output				00
Force Pin 4 IOL Output Data		Write	Disable Forcing	0
Pin 2 DO				0
Pin 2 DI				0
Format			Hexadecimal	~

Abb. 49: IO-Link Master Port - PROZESSDATEN

In diesem Menüpunkt werden die aktuellen Zustände der digitalen Eingänge angezeigt. Beispiel: Port X1: Pin 4 (DI) und Pin 2 (DI)

STATUS	CONFIGURATION	PROCESS DATA
Collapse all Expand all		
Process Data		
Pin 4 DI		0
Pin 2 DO		0
Pin 2 DI		0
Format		Hexadecimal ~

Abb. 50: IO-Link Master-Port – Digitale Eingänge – PROZESSDATEN

11.6 Digitale IO-Kanäle/ IO-Übersicht

Im Menü *Konfiguration* des ausgewählten IO-Link-Ports wird die Einstellung von Pin 2 und Pin 4 am ausgewählten Port angezeigt. Ausgänge können unter bestimmten Bedingungen gesetzt werden.

11.6.1 Eingangsdaten

Jeder Benutzer kann die digitalen Zustände der am Gerät konfigurierten Eingänge beobachten.

Station Name / Station Type	IO OVERVIEW
圖 11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all
IO-Link Master Port X0	▼ Inout data
IO-Link Master Port X1	· ·
IO-Link Master Port X2	Port X0 Pin 4 (Channel 00) Disabled
☐ IO-Link Master Port X3	Port X0 Pin 2 (Channel 10) Disabled
IO-Link Master Port X4	
IO-Link Master Port X5	Allow forcing outputs
IO-Link Master Port X6	Output data
IO-Link Master Port X7	
Digital IO Channels	
E Settings / Maintenance	
Hoser Administration	
👪 Sign Out	

Abb. 51: Übersicht Eingangsdaten

11.6.2 Ausgangsdaten

Ausgänge setzen erlauben

Benutzer mit Admin-, Service- und Wartungsrecht können in diesem Menü das Setzen der Ausgänge erlauben.

Das Recht dazu wird nur erteilt, wenn das Gerät nicht in einer aktiven Feldbusverbindung mit der Steuerung ist. Die Steuerung hat Vorrang.

	IO OVERVIEW	
Collapse all Expand all		
► Input data		
 Allow forcing outputs 		
Allow forcing of output values when there is no data exchange with PLC.		Allow
Output data		

Abb. 52: Ausgänge setzen erlauben

Setzen von Ausgangsdaten

Für Gastnutzer ist das Setzen der Ausgänge nicht erlaubt.

Alle anderen Nutzer (Admin, Bediener, Wartung) dürfen die Ausgänge setzen.

Sobald der Nutzer (Admin, Bediener, Wartung) sich ausloggt, gehen die Ausgänge auf 0.

Sobald ein Feldbus aktiv mit dem Gerät arbeitet, gehen die Ausgänge auf 0 und übernehmen dann den Status, den sie von der Steuerung bekommen.

IO OVERVIEW	
Collapse all Expand all	
► Input data	
✓ Allow forcing outputs	
Allow forcing of output values when there is no data exchange with PLC. Enabled	Allow
▼ Output data	
Port X0 Pin 4 (Channel 00)	Enabled
Port X1 Pin 4 (Channel 01)	Enabled
Port X2 Pin 4 (Channel 02)	Disabled
Port X3 Pin 4 (Channel 03)	Disabled
Port X4 Pin 4 (Channel 04)	Disabled
Port X5 Pin 4 (Channel 05)	Disabled
Port X6 Pin 4 (Channel 06)	Disabled
Port X7 Pin 4 (Channel 07)	Disabled
Port X0 Pin 2 (Channel 10)	Disabled

Abb. 53: Setzen von Ausgangsdaten

11.7 Einstellungen und Wartung

11.7.1 Menü GERÄTEKONFIGURATION

In Profinet wird in der Regel die Adresse von der Steuerung mittels DCP vergeben. Im Webserver kann daher nur die IP-Einstellung gelesen werden.

12857 CMM0 PN Columna 12857 CMM0 PN Index Port 20 Banne Exercise AG 0000 L050 LWVM Index Source Four 30 1201 LW Mater Port 20 Dovin Plantes 1201 LW Mater Port 20 Subset max 1201 LW Mater Port 20 Gateway Plantes 1201 LW Mater Port 20 Subset max 1201 LW Mater 20 Subset max 1201 LW Mater 20 Subset max 1201 LW Mater 20 Subset	Station Name / Station Type DEVICE CONFIGURATION	MAINTENANCE INFORMATION	FIRMWARE	FACTORY RESET
II OLink Matter Por X3 Indende ondiguration states Indende ondiguratin states Indende ondiguratin	1 CM50LPN Collapse all Expand all			₹2 Refree
I O Link Master Port X1 Dorion IP address 1102 Link Master Port X2 I O Link Master Port X2 Sators mask 2000000000000000000000000000000000000	ink Master Port X0 reflectric AG OM30-L0350 HV YUN Interface configuration status			
III OLInk Master Port X3 Submit mark 255.20 III OLink Master Port X4 Gateway IP address 255.20 III OLink Master Port X5 IIII OLINK Master Port X5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ink Master Port X1 Device IP address			192.168.0.250
I OLink Master Port X3 Gateway IP address I OLink Master Port X4 Gateway IP address I OLink Master Port X5 I OLink Master Port X7 I Olink Master Port X8 I User Attrinistion I User Attrinistion I Sign Out	ink Master Port X2 Subnet mask			255.255.255.0
Image: Construction	ink Master Port X3 Gateway IP address			0.0.0.0
ID-Link Master Port X8 ID-Link Master Port X7 ID-Digital ID Channels ID-Britings / Maintenance ID-Link Master Digital ID Channels ID-Link Master Digital ID Channels ID-Link Master Digital ID Channels ID-Digital ID Channels	ink Master Port X5			
 □ 0-Link Master Pot X7 □ Oglal U O Narvels □ Settings / Maintenance □ User Administration □ Sign Out 	ink Master Port X6			
Digital ID Channels Digital ID Channels Detrings / Maintenance User Administration Sign Out	ink Master Port X7			
Settings / Maintenance User Administration Sign Out	al IO Channels			
User Administration Sign Out	ingo / Maintenance			
Sign Out	Administration			
	Out			

Abb. 54: Einstellungen IP-Adresse Profinet
11.7.2 Menü WARTUNGSINFORMATION

Benutzer mit Service-, Wartungs- und Adminrechten können hier die Informationen zum Gerät eingeben.

Station Name / Station Type	DEVICE CONFIGURATION	MAINTENANCE INFORMATION	FIRMWARE	FACTORY RESET
■ 11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all			C2 Refresh
IO-Link Master Port X0	▼ Maintenance information			
IO-Link Master Port X1		Maintenanc	ce data changed	
IO-Link Master Port X2	Name		Station 123	
IO-Link Master Port X3	Installation location		Hall 123	
IO-Link Master Port X4	Installation date (vvvv-mm-dd)		2023-03-03	
IO-Link Master Port X6	Contact information		0	
IO-Link Master Port X7	Contact information		Smith	
Digital IO Channels	Description		First Teststatio	n
圖 Settings / Maintenance	Last service date (yyyy-mm-dd)		2024-03-03	
Sign Out	Next service date (yyyy-mm-dd)		2025-03-03	
-	Apply			

Abb. 55: Einstellung Wartungsinformation

Die Wartungsinformation erscheint im Gerät im Menüpunkt **Status** und Submenü **Wartungsinformation**.

Station Name / Station Type	STATUS	PARAMETERS	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE
圈 11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all			🔁 Refresh
IO-Link Master Port X0 Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	Vendor information			
IO-Link Master Port X1	Device information			
IO-Link Master Port X2	Device version			
IO-Link Master Port X3	 Maintenance information 			
IO-Link Master Port X4			8. J. 100	
IO-Link Master Port X5	- Name		Station 123	
IO-Link Master Port X6	Contact information		Smith	
IO-Link Master Port X7	- Description		First Teststation	
Divital I/O Channela	- Last service date (yyyy-mm-dd)		2024-03-03	
	- Next service date (yyyy-mm-dd)		2025-03-03	
Settings / Maintenance	Device status			
User Administration				

👪 Sign Out

Abb. 56: Status Wartungsinformation

11.7.3 Menü FIRMWARE

In diesem Menüpunkt werden die Daten der auf dem Gerät laufenden Firmware angezeigt.

Benutzer mit Service-, Wartungs- und Admin- Rechten können hier neue Firmware, bereitgestellt in ZIP-Ordnern, auf das Gerät aufspielen. Nach erfolgreichen Laden überprüft das Gerät den Firmware-Container und startet automatisch mit dem neuen Firmware-Stand.

Baumer					🌩 English 👻 🔒 Logged in as: /	Ndmin Abour
Station Name / Station Type	DEVICE CONFIGURATION	MAINTENANCE INFORMATION		FIRMWARE	FACTORY RESET	
圖 11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all					
IO-Link Master Port X0	 Details of ourront active firmware 					
Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	· Details of current active infinitate					
IO-Link Master Port X1	- Hardware name		CM50I.PN			
IO-Link Master Port X2	Kernel version		V1.3.0 V1.2.0.20			
IO-Link Master Port X3	- Webpage version		2.0.0-V			
I O Link Master Bert VA						
	 Firmware update 					
IU-Link Master Port X5	File					
IO-Link Master Port X6						Update
IO-Link Master Port X7						
Digital IO Channels						
🔛 Settings / Maintenance						
User Administration						
I Sign Out						
-						

Abb. 57: Firmware

11.7.4 Menü WERKSRESET

In diesem Menüpunkt können Benutzer mit Service-, Wartungs- und Admin-Rechten das gesamte Gerät oder einzelne Teilbereiche (Geräteinformationen, Netzwerk, Applikation) zurücksetzen.

Station Name / Station Type	DEVICE CONFIGURATION	MAINTENANCE INFORMATION	FIRMWARE	FACTORY RESET
11261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all			
IO-Link Master Port X0 Baumer Electric AG OM30-L0350.HV.YUN	▼ Factory reset			
IO-Link Master Port X1	Delete stored device information e.g. Device Main	tenance Information, NTP settings, OPC UA IO-Link Master specific t	tags, etc.	
IO-Link Master Port X2 III IO-Link Master Port X3	Delete stored network adapter settings e.g. Comm	nunication and IP Address Configuration, Name Of Station, etc.		
IO-Link Master Port X4	O Delete stored application parameters e.g., Port Co	onfiguration and Parameters, IO-Link Data Storage, etc.		
IO-Link Master Port X5	Delete all stored settings			
IO-Link Master Port X7	Delete settings Restart			
Digital IO Channels				
Settings / Maintenance				
User Administration				
Sign Out				

Abb. 58: Werksreset

11.8 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung kann nur mit Adminrechten durchgeführt werden.

Bei Auslieferung des Produkts heisst der Administrator admin und hat das Passwort private.



INFO

Das Administrator-Default-Passwort kann in der Anlage mit laufendem Feldbus von der Steuerung aus geändert werden.

Benutzer melden sich an und ab im Systembaum unten links.

• Auf Abmelden klicken.

					English 👻 🔒 Logged in as: Admin 🛛 About
Baumer					
Station Name / Station Type		US	ER ADMINISTRATION		
I1261571 CM50I.PN	Collapse all Expand all				
IO-Link Master Port X0 Baumer Electric AG QM30-L0350 HV YUN	▼ User list				
IO-I ink Master Port X1	Username	 Ucerrole 		▼ Actions	v
IO-Link Master Port X2	Operator	Operator		2	
IO-Link Master Port X3	SamSmith	Maintenance		🔤 😿	
IO-Link Master Port X4	admin	Admin		2	
IO-Link Master Port X5	 Add new user 				
IO-Link Master Port X6	Usemame	Password	Userrole	Actions	
IO-Link Master Port X7	Username	Password	Operator	~ 🐣	
Settings / Maintenance					
User Administration					
Sign Out					

12 Wartung und Reinigung

Sachschäden durch defekte oder beschädigte Geräte.

Die Funktion der Geräte ist nicht sichergestellt.

a) Defekte oder beschädigte Geräte austauschen.



í_ INFO

Sie können im Wartungsfall das Gerät gegen den gleichen Typ tauschen.

a) Prüfen, ob die Schalter-Einstellungen des alten und neuen Geräts identisch sind.



ý_ INFO

Reinigung des Geräts.

a) Nur ölfreie Druckluft oder Spiritus verwenden.

b) Nur nichtfasernde Materialien verwenden (z. B. Ledertuch).

c) Kein Kontaktspray verwenden.

13 Anhang

13.1 Unterstützte EtherNet/IP Objekte

Dieses Kapitel ist eine Aufzählung der in diesem Produkt unterstützten und implementierten CIP-Objekte und Services. Genauere Beschreibungen der einzelnen Objekte und Attribute siehe in der EtherNet/IP Spezifikation.

13.1.1 Standard-Objektklasse

13.1.1.1 Identity Object (Class Code: 0x01)

Class Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Ob- jekts	Der Wert zwei (02) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet.
					Bei Updates, die eine Erhöhung dieses Wer- tes erfordern, wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale Instanznum- mer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts aktuell er- zeugt wurde.	Die grösste Instanz- nummer eines erzeug- ten Objekts in dieser Klassenhierarchieebe- ne. Der diesem Attri- but derzeit zugewiese- ne Wert ist eins (01).
6	Get	Max ID Class Attribute	UINT	Die ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassen- definition, die im Gerät implemen- tiert wurde.	Der Wert dieses Attri- buts ist sieben (07).
7	Get	Max ID Instan- ce Attributes	UINT	Die ID-Nummer des letzten Instanzattributs der Klassendefinition, die im Gerät implemen- tiert wurde.	Der Wert dieses Attri- buts ist je nach Pro- duktvariante unter- schiedlich. Dieses At- tribut zeigt neun an (09).

Tab. 57: Identity Object Class Attribute

Instance Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Vendor ID	UINT	Identifizierung jedes Vendors anhand der Nummer	640
2	Get	Device Type	UINT	Angabe des allgemei- nen Produkttyps	12

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
3	Get	Product Code	UINT	Identifizierung eines bestimmten Produkts eines einzelnen Ven- dors	Beispiel: 11261573
4	Get	Revision	STRUCT of:	Änderung des Ele- ments, das das Identity Object darstellt	
		Major Revision	USINT		1
		Minor Revision	USINT		1
5	Get	State	WORD	Zusammenfassende Statusinformation zum Gerät	
6	Get	Serial Number	UDINT	Seriennummer des Ge- räts	
7	Get	Product Name	SHORT_	Menschenlesbare Be-	Beispiel:
		STRING		zeichnung	CC50I.EIP
8	Get	State	USINT	Momentaner Zustand des Geräts, wie vom Zustandsübergangsdia- gramm dargestellt	

Tab. 58: Identity Object Instance Attribute

Common Services

	Implem	nented for		
Service Code	Class Instance		Servivce Name	Dienstbezeichnung
0x01	No	Yes	Get_Attribute_All	Liefert eine vordefinierte Auflistung dieser Objektattribute.
0x05	No	Yes	Reset	Ruft den Rücksetzungsdienst für das Gerät auf. Option 0 startet das Gerät neu. Option 1 ruft eine Rück- setzung auf die Werkseinstellung des Gerätes auf.
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribute_Single	Liefert die Inhalte des spezifi- zier- ten Attributs.

Tab. 59: Common Services of Identity Object

13.1.1.2 Message Router Object (Class Code: 0x02)

Dieses Objekt hat keine zugänglichen Attribute.

13.1.1.3 Assembly Object (Class Code: 0x04)

Class Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Ob- jekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet. Werden Updates gemacht, die eine Erhöhung dieses Wertes erfordern, wird der Wert die- ses Attributs um 1 erhöht.

Tab. 60: Assembly Object Class Attribute

Instance Attribute

Attribute				
ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung
3	Set, Get	Data	ARRAY of BYTE	
4	Get	Size	UINT	Anzahl der Bytes in Attribut 3

Tab. 61: Assembly Object Instance Attribute

Common Services

	Implemented for				
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	Dienstbezeichnung	
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribute_Single	Liefert die Inhalte des spezifi- zierten Attributs.	
0x10	No	Yes	Get_Attribute_Single	Ändert einen Attributwert.	

Tab. 62: Common Services of Assembly Object

13.1.1.4 Connection Manager Object (Class Code: 0x06)

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Ob- jekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet. Werden Updates gemacht, die eine Erhöhung dieses Wertes erfordern, wird der Wert dieses Attri- buts um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale Instanznum- mer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts aktuell er- zeugt wurde.	Die grösste Instanz- nummer eines erzeug- ten Objekts in dieser Klassenhierarchieebe- ne. Dieses Attribut zeigt eins an (01).

Ethernet Link Object Class Attribute

Tab. 63: Ethernet Link Object Class Attribute

Instance Attribute

Es sind keine Instanzattribute für dieses Objekt implementiert.

Common Services

	Implemented for			
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	Dienstbezeichnung
0x0E	Yes	No	Get_Attribute_Single	Liefert die Inhalte des spezifi- zierten Attributs.

Tab. 64: Common Services of Ethernet Link Object.

13.1.1.5 Device Level Ring (DLR) Object (Class Code: 0x47)

Class Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Objekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktuell zugeord- net. Werden Up- dates gemacht, die eine Erhöhung dieses Wertes er- fordern, wird der Wert dieses Attri- buts um 1 erhöht.

Tab. 65: Device Level Ring Object Class Attribute

Instance Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschrei bung
1	Get	Network Topology	USINT	Aktueller Netz- werktopologiemo- dus
2	Get	Network State	USINT	Aktueller Netz- werkstatus
10	Get	Active Supervisor Address	STRUCT of:	IP- und/oder MA- CAdresse des ak- tiven Ring-Super- visors
			UDINT	IP-Adresse des Supervisors
			ARRAY of 6 USINTs	MAC-Adresse des Supervisors
12	Get	Capability Flags	USINT	Beschreibt die DLR-Funktionen des Geräts

Tab. 66: Device Level Ring Object Instance Attribute

Common Services

	Implemented for				
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	Dienstbezeichnung	
0x01	No	Yes	Get_Attribute_All	Liefert eine vordefinierte Auflistung dieser Objektattribute.	
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribute_Sin- gle	Liefert die Inhalte des spezifizierten Attributs.	

Tab. 67: Common Services of Device Level Ring Object

13.1.1.6 Quality of Service Object (Class Code: 0x48)

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Ob- jekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet. Werden Updates gemacht, die eine Erhöhung dieses Wertes erfordern, wird der Wert dieses Attri- buts um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale Instanznum- mer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts aktuell er- zeugt wurde.	Die grösste Instanz- nummer eines erzeug- ten Objekts in dieser Klassenhierarchieebe- ne. Dieses Attribut zeigt eins an (01).

Class Attribute

Tab. 68: Quality of Service Object Class Attribute

Instance Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung
1	Set, Get	802.1Q Tag Ena- ble	USINT	Aktiviert oder deaktiviert das Senden von 802.1Q-Frames auf CIP und IE- EE 1588 Meldungen
4	Set, Get	DSCP Urgent	USINT	DSCP-Wert für Meldungen mit drin- gender Priorität für CIP-Transport- klassen 0/1
5	Set, Get	DSCP Scheduled	USINT	DSCP-Wert für geplante Meldungen mit Priorität für CIP-Transportklassen 0/1
6	Set, Get	DSCP High	USINT	DSCP-Wert für Meldungen mit hoher Priorität für CIP-Transportklassen 0/1
7	Set, Get	DSCP Low	USINT	DSCP-Wert für Meldungen mit nied- riger Priorität für CIP-Transportklas- sen 0/1
8	Set, Get	DSCP Explicit	USINT	DSCP-Wert für explizite CIP-Meldun- gen (Transportklasse 2/3 und UCMM) und alle weiteren verkapsel- ten EtherNet/IP Nachrichten

Tab. 69: Quality of Service Object Instance Attribute

Common Services

	Implemented for			Dienstbezeichnu
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	ng
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribu- te_Single	Liefert die Inhalte des spezifizierten Attributs.
0x10	No	Yes	Get_Attribu- te_Single	Ändert die Inhalte der Attribute der Klasse oder des Objekts.

Tab. 70: Common Services of Quality of Service

13.1.1.7 TCP/IP Interface Object (Class Code: 0xF5)

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Ob- jekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet. Werden Updates gemacht, die eine Erhöhung dieses Wertes erfordern, wird der Wert dieses Attri- buts um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale Instanznum- mer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts aktuell er- zeugt wurde.	Die größte Instanz- nummer eines erzeug- ten Objekts in dieser Klassenhierarchieebe- ne. Dieses Attribut zeigt eins an (01).

Class Attribute

Tab. 71: TCP/IP Interface Object Class Attribute

Instance Attribute

				Attributbeschreibun
Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	g
1	Get	Status	USINT	Schnittstellenstatus
2	Get	Configuration Capa- bility	USINT	Schnittstellen-Fähig- keitsmerker
3	Set, Get	Configuration Capa- bility	USINT	Schnittstellen-Steue- rungsmerker
4	Get	Physical Link Object	STRUCT of	Pfad zum physischen Link-Objekt
		Path size	UINT	Pfadgröße

				Attributbeschreibun
Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	g
		Path	Padded EPATH	Logische Segmente, die das physische Link-Objekt identifi- zieren
5	Set, Get	Interface Configurati- on	STRUCT of	TCP/IP- Netzwerk- Schnittstellenkonfigu- ration.
		Set, Get	UDINT	IP-Adresse des Ge- räts
		Network Mask	UDINT	Netzwerkmaske des Geräts
		Gateway Address	UDINT	Standard-Gateway- Adresse
		Name Server	UDINT	Primärer Namensser- ver
		Name Server 2	UDINT	Sekundärer Namens- server
		Domain Name	STRING	Standard-Domänen- name
6	Set, Get	Host Name	STRING	Hostname
10	Set, Get	SelectAcd	BOOL	Aktiviert die ACD- Verwendung
11	Set, Get	LastConflictDetected	STRUCT of	Struktur, die Informa- tionen zum zuletzt er- kannten Konflikt ent- hält
		AcdActivity	USINT	Status der ACD-Akti- vität als der letzte Konflikt erkannt wur- de
		RemoteMAC	Array of 6 USINT	MAC-Adresse eines Remote Node vom ARP PDU, in dem der Konflikt erkannt wurde
		ArpPdu	ARRAY of 28 USINT	Kopie der rohen ARP PDU, in der der Kon- flikt erkannt wurde
12	n.c.			
13	Get	Encapsulation Inacti- vity Timeout	UINT	Anzahl Sekunden der Inaktivität bevor die TCP-Verbindung

				Attributbeschreibun
Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	g
				oder die DTLS-Sit- zung geschlossen
				wird

Tab. 72: TCP/IP Interface Object Instance Attribute

Common Services

	Implemented for			Dienstbezeichnu
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	ng
0x01	No	Yes	Get_Attribute_All	Liefert eine vorde- finierte Auflistung dieser Objektattri- bute.
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribu- te_Single	Liefert die Inhalte des spezifizierten Attributs.
0x10	No	Yes	Set_Attribute_Sin- gle	Ändert ein einzel- nes Attribut.

Tab. 73: Common Services of TCP/IP Interface Object

13.1.1.8 EtherNet/IP Link Object (Class Code: 0xF6)

Class Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbesch reibung	Wertesemanti k
1	Get	Revision	UINT	Revision die- ses Objekts	Der Wert vier (04) ist diesem Attribut aktuell zugeordnet. Werden Upda- tes gemacht, die eine Erhö- hung dieses Wertes erfor- dern, wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale In- stanznummer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts ak- tuell erzeugt wurde.	Die größte In- stanznummer eines erzeug- ten Objekts in dieser Klas- senhierarchie-

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbesch reibung	Wertesemanti k
					ebene Dieses Attribut zeigt zwei an (02).
3	Get	Number of In- stances	UINT	Anzahl der Ob- jektinstanzen, die in dieser Klassenebene des Geräts ak- tuell erzeugt wurde.	Die Anzahl der Objektinstan- zen in dieser Klassenhierar- chieebene Die- ses Attribut zeigt zwei an

Tab. 74: Ethernet Link Object Class Attribute

Instance Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschrei bung
1	Get	Interface Speed	USINT	Schnittstellen-Ge- schwindigkeit
2	Get	Interface Flags	USINT	Schnittstellen-Sta- tusmerker
3	Get	Physical Address	USINT	MAC-Layer- Adresse
4	Get	Interface Coun- ters	STRUCT of	
		In Octets	UDINT	An der Schnittstel- le empfangene Oktette
		In Ucast Packets	UDINT	An der Schnittstel- le empfangene Unicast-Pakete
		In NUcast Packets	UDINT	An der Schnittstel- le empfangene Nicht-Unicast-Pa- kete
		In Discards	UDINT	Eingehende Pa- kete an der Schnittstelle emp- fangen, aber ver- worfen
		In Errors	UDINT	Eingehende Pa- kete, die Fehler enthalten (In Dis- cards ausge- schlossen)

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschrei bung
		In Unknown Pro- tos	UDINT	Eingehende Pa- kete mit unbe- kanntem Protokoll
		Out Octets	UDINT	An die Schnittstel- le gesendete Ok- tette
		Out Ucast Packets	UDINT	An die Schnittstel- le gesendete Uni- cast-Pakete
		Out NUcast Packets	UDINT	An die Schnittstel- le gesendete Nicht-Unicast-Pa- kete
		Out Discards	UDINT	Ausgehende Pa- kete verworfen
		Out Errors	UDINT	Ausgehende Pa- kete, die Fehler enthalten
5	Get	Media Counters	STRUCT of	Medienspezifi- sche Zähler
		Alignment Errors	UDINT	Frames empfan- gen, die nicht nur voll- ständige Ok- tette umfassen
		FCS Errors	UDINT	Empfangene Fra- mes, die die FCS- Prüfung nicht be- stehen
		Single Collisions	UDINT	Erfolgreich über- tragene Frames, die genau eine Kollision erlitten haben
		Multiple Kollisio- nen	UDINT	Erfolgreich über- tragene Frames, die mehr als eine Kollision erlitten haben
		SQE Test Errors	UDINT	Anzahl durch SQE-Test gene- rierter Fehlermel- dungen

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschrei bung
		Deferred Trans- missions	UDINT	Frames, deren Übertragung durch ausgelaste- tes Medium ver- zögert wird
		Late Collisions	UDINT	Anzahl der Fälle, in denen eine Kol- lisi- on erst später als nach Übertra- gung von 512 Bits des Pakets er- kannt wird
		Excessive Collisi- ons	UDINT	Frames, deren Übertragung auf- grund intensiver Kollisionen fehl- schlägt
		MAC Transmit Er- rors	UDINT	Frames, deren Übertragung auf- grund eines inter- nen Übertra- gungsfehlers in der MAC-Unter- schicht fehlge- schlagen ist
		Carrier Sense Er- rors	UDINT	Anzahl fehlge- schlagener oder nicht durchgeführ- ter Trägerprüfun- gen beim Versuch ein Frame zu übertragen
		Frame Too Long	UDINT	Frames, die die zulässige Maxi- malgrösse über- schreiten
		MAC Receive Er- rors	UDINT	Frames, deren Empfang an der Schnittstelle auf- grund eines inter- nen Empfangs- fehlers in der MAC-Unterschicht fehlschlägt
6	Set, Get	Interface Control	STRUCT of	Konfiguration der physischen Schnittstelle

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschrei bung
		Control Bits	WORD	Schnittstellen- steuerungsbits
		Forced Interface Speed	UINT	Geschwindigkeit, mit der die Schnittstelle ar- beiten soll
7	Get	Interface Type	USINT	Twisted-Pair, Fa- ser, intern, etc.
8	Get	Interface State	USINT	Aktueller Status der Schnittstelle: in Betrieb, deakti- viert, etc.
9	Set, Get	Admin State	USINT	Administrativer Status: aktiviert, deaktiviert
10	Set, Get	Interface Label	SHORT_STRING	Menschenlesbare Bezeichnung
11	Get	Interface Capabili- ty	STRUCT of	Anzeige der Schnittstellenfä- higkeiten
		Capability Bits	DWORD	Schnittstellenfä- higkeiten außer Ge- schwindigkeit und Duplex
		Speed/Duplex Options	STRUCT of	Zeigt durch das Schnittstellen- steuerungsattribut unterstützte Ge- schwindigkeit und Duplex-Paare an
			USINT	Geschwindig- keits- /Duplex-Ar- ray-Zähler
			ARRAY of STRUCT of	Geschwindig- keits- /Duplex-Ar- ray
			UINT	Schnittstellenge- schwindigkeit
			UINT	Schnittstellendu- plexmodus

Tab. 75: Ethernet Link Object Instance Attribute

Common Services

	Implementee	d for		Dienstbezeichnu
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	ng
0x01	No	Yes	Get_Attribute_All	Liefert eine vorde- finierte Auflistung dieser Objektattri- bute.
0x0E	Yes	Yes	Get_Attribu- te_Single	Liefert die Inhalte des spezifizierten Attributs.
0x4C	No	Yes 1)	Set_Attribute_Sin- gle	Ändert ein einzel- nes Attribut.

Tab. 76: Common Services of TCP/IP Interface Object

¹⁾ The Get_and_Clear sevice is only implemented for the attributes 4 and 5.

13.1.2 Vendor Spezifische Objekte

13.1.2.1 IO-Link Device Parameter Object (Class Code 0x83)

Class Attribute

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
1	Get	Revision	UINT	Revision dieses Objekts	Der Wert eins (01) ist diesem Attribut aktu- ell zugeordnet. Wer- den Updates ge- macht, die eine Erhö- hung dieses Wertes erfordern, wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Get	Max Instance	UINT	Maximale Instanznum- mer eines Objekts, das in dieser Klassenebene des Geräts aktuell er- zeugt wurde.	Die größte Instanz- nummer eines er- zeugten Objekts in dieser Klassenhierar- chieebene Dieses At- tribut zeigt eins an (01).
6	Get	Max ID Class Attribute	UINT	Die ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implemen- tiert wurde.	Der Wert dieses Attri- buts ist sieben (07).
7	Get	Max ID In- stance Attribu- tes	UINT	Die ID-Nummer des letzten Instanzattributs der Klassendefinition, die im Gerät implemen- tiert wurde.	Der Wert dieses Attri- buts ist je nach Pro- duktvariante unter- schiedlich. Die Teile- nummer 55143 weist

Attribute ID	Access Rule	Name	Data Type	Attributbeschreibung	Wertesemantik
					die 2 und die Teile- nummer 55144 die 4 auf.

Tab. 77: IO-Link Device Parameter Object Class Attribute

Instance Attribute

Instanz Attribute werden nicht unterstützt.

Object-Specific Services

Die folgenden klassenspezifischen Dienste werden für das IO-Link-Device-Parameterobjekt definiert.

	Implemented for		Implemented for				
Service Code	Class	Instance	Servivce Name	Dienstbezeichnung			
0x4B	No	Yes	Read_ISDU	Parameter im IO-Link-Device im Roh- format lesen, d.h. Big Endian			
0x4C	No	Yes	Write_ISDU	Parameter in das IO-Link-Device im Rohformat schreiben, d.h. Big Endian			

Tab. 78: Common services of Object-Specific Services

Read_ISDU Service

Name	Data Type	Description
Index	UINT	IO-Link device index
Subindex	USINT	IO-Link device subindex

Tab. 79: Read_ISDU Service structure

Write_ISDU Service

Name	Data Type	Description
Index	UINT	IO-Link device index
Subindex	USINT	IO-Link device subindex
Data	ARRAY of USINT	IO-Link device ISDU data

Tab. 80: Write_ISDU Service structure

13.2 Erläuterung der Prozessdaten

13.2.1 Digital Input

Die Reihenfolge der digitalen Eingangsdaten ist abhängig von dem Konfigurationsparameter "Pin_Port_based_IO_Layout". Folgende Tabellen erläutern dies:

Port Based

Byte	ə 1						0									
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	X7	X7	X6	X6	X5	X5	X4	X4	Х3	Х3	X2	X2	X1	X1	X0	X0
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4

Ka-	17	07	16	06	15	05	14	04	13	03	12	02	11	01	10	00
nal																

Tab. 81: Port Based

Pin Based

Byte	1						0									
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	X7	X7	X6	X6	X5	X5	X4	X4	Х3	Х3	X2	X2	X1	X1	X0	X0
Pin	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Ka- nal	17	16	15	14	13	12	11	10	07	06	05	04	03	02	01	00

Tab. 82: Pin Based



ý INFO

Die Tabellen für Port- und Pin Based sind auch für Digital Input Qualifier, Digital Output Qualifier und Digital Output gültig.

13.2.2 DI-Qualifier

Die Digital Input Qualifier geben Ihnen auf einem schnellen Weg die Auskunft über die Integrität des Eingangssignals.

Bit-Wert	Beschreibung
0	Ungültig
1	Gültig

Ύ_ INFO

Bit-Reihenfolge ist abhängig von Konfigurationsparameter Pin_Port_based_ IO_Layout.

13.2.3 System-Status

Die Systemstatus-Bitleiste spiegelt die Information über das Gesamtgerät wieder.

Byte	Beschreibung
0 3	Bit 0: Unterspannung Bus/Sensorversorgung
	Bit 1: Unterspannung Aktorversorgung
	Bit 2: Keine Aktorversorgung
	Bit 3: Reserviert
	Bit 4: Mindestens ein Kanal hat einen Sensorkurzschluss
	Bit 5: Mindestens ein Kanal hat einen Aktorkurzschluss
	Bit 6: Reserviert
	Bit 7: Reserviert
	Bit 8: Reserviert
	Bit 9: Mindestens ein IO-Link-Kanal hat einen Fehler (ausser Drahtbruch)
	Bit 10: Überspannung Bus/Sensorversorgung
	Bit 11: Überspannung Aktorversorgung
	Bit 12: Mindestens ein IO-Link-Kanal hat einen Drahtbruch
	Bit 13 31: Reserviert, auf 0 gesetzt

Tab. 83: Systemstatus-Bitleiste

13.2.4 IO-Link Port X Status

Byte	Beschreibung	Wert
0 1	IO-Link Data Status	Bit 0 - 4: reserviert
		Bit 5: DevCom, wird gesetzt, wenn ein Device erkannt wird und sich im Zustand PREOPERATE oder OPERA- TE befindet. Es wird zurückgesetzt, wenn kein Device vorhanden ist.
		Bit 6: DevErr, wird gesetzt, wenn ein Fehler oder eine Warnung aufgetreten ist, die entweder einem Device oder einem Port zugeordnet ist. Es wird zurückgesetzt, wenn es keinen Fehler oder keine Warnung gibt.
		Bit 7: PQ, wird gesetzt, wenn gültige Prozessdaten zwi- schen Master und Device ausgetauscht werden. Es wird zurückgesetzt, wenn die Prozessdaten nicht gültig sind.
2 3	Vendor ID of connected IO- Link Device	
4 7	Device ID of connected IO- Link Device	

Tab. 84: IO-Link Port X Status

13.2.5 Diagnostic Buffer

Der Diagnose Buffer besteht aus einem Array von Diagnose-Strukturen und hat eine Länge von 8 Strukturen. Eine Diagnose-Struktur ist 8 Bytes gross. Es ergibt die Gesamtlänge des Diagnostic Buffer 64 Byte.

INFO

Weitere Informationen über eine Diagnose-Struktur siehe *Diagnose-Struktur in der Steuerung* [▶ 84]

13.2.6 Digital Output

Bit-Reihenfolge ist abhängig von Konfigurationsparameter Pin_Port_based_ IO_Layout.

13.3 Zubehör

13.3.1 Werkzeuge

Bezeichnung	ArtNo.
M12 Montageschlüssel-Set SW 13	11238694
M12 Montageschlüssel-Bit SW 17	11238695



Abb. 60: Montageschlüssel

. INFO

PRODUKTE UND ZUBEHÖR

Eine grosse Auswahl an Produkten finden Sie unter: https://www.baumer.com

13.4 Glossar

Begriff	Bedeutung
AoE	ADS over EtherCAT
Bus-Run-LED	LED zur Signalisierung des Busstatus.
CfgF-LED	LED zur Signalisierung einer korrekten/inkorrekten Konfiguration.
Byte	iBegriff aus der IEC 61158. Entspricht 1 Byte oder 8 Bit.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
	DHCP ermöglicht einem Server, IP-Adress- und Konfigurationsinformatio- nen dynamisch an Clients zu verteilen. In der Regel stellt der DHCP-Server dem Client mindestens diese grundlegenden Informationen zur Verfügung:
	 IP-Adresse
	 Subnetzmaske
	 Standardgateway
CIP	Common Industrial Protocol
	Das Common Industrial Protocol ist ein Anwendungsprotokoll der Automati- sierungstechnik. Es unterstützt den Übergang der Feldbusse in industrielles Ethernet und in IP-Netze. Dieses Industrieprotokoll benutzt EtherNet/IP in der Anwendungsschicht als Schnittstelle zwischen Feldbus und Steuerung, E/A, usw.
CoE	CANopen over EtherCAT
DI	Digital Input/Digital-Eingang
DIP-Schalter	Dual in-line package/Schalter mit zwei parallel angeordneten Anschlussrei- hen.
DO	Digital Output/Digital-Ausgang
EDS	Electronic Data Sheet (elektronisches Datenblatt)
	Eine EDS-Datei ist eine externe Datei, die Informationen für ein Gerät ent- hält. Sie liefert notwendige Informationen für Zugriff und Änderung der kon- figurierbaren Parameter eines Geräts.
EMCY	Emergency messaging
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
EoE	Ethernet over EtherCAT
ESD	Elektrostatische Entladungen
ESI-Datei	Gerätebeschreibung (EtherCAT-Slave-Information) in Form einer XML-Da- tei, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird.
ESM	Über die EtherCAT-State-Machine wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT- Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT- Master zum Gerät gesendet werden.
ETG	EtherCAT Technology Group
	Die ETG ist die weltgrösste internationale Anwender- und Herstellervereini- gung für Industrial Ethernet.
EtherCAT	Ethernet for Controller and Automation Techology

Begriff	Bedeutung
	EtherCAT wurde ursprünglich von der Firma Beckhoff Automation GmbH entwickelt und wird nun von der EtherCAT Technology Group (ETG) unter- stützt und weiterentwickelt.
EtherCAT-Master	Der EtherCAT-Master ist der E/A-Controller. Er muss MDP unterstützen.
EtherNet/IP	Ethernet Industrial Protocol
	Offener Standard für industrielle Netzwerke, der zyklische sowie azyklische Nachrichtenübertragung unterstützt und mit standardmässigen Ethernet- Kommunikationschips und physikalischen Medien arbeitet.
Ethernet-Frame	In jedem Ethernet-Frame (Datenpaket) befinden sich die Adressen von Sender (Quelle) und Empfänger (Ziel). Beim Empfang eines Frames ver- gleicht die Empfangseinheit der empfangenden Station die MAC-Zieladres- se mit der eigenen MACAdresse. Erst wenn die Adressen übereinstimmen, reicht die Empfangseinheit den Inhalt des Frames an die höherliegende Schicht weiter. Wenn keine Übereinstimmung vorliegt, dann wird das Frame verworfen.
FE	Funktionserde
FMMU	Fieldbus Memory Management Unit
FoE	File access over EtherCAT
IGMP	Das Internet Group Management Protocol (IGMP) ist ein Netzwerkprotokoll der Internetprotokollfamilie und dient zur Organisation von Multicast-Grup- pen. IGMP benutzt das Internet Protocol (IP) und ist Bestandteil von IP auf allen Hosts, die den Empfang von IP-Multicasts unterstützen.
IIoT	Das Industrial Internet of Things (IIoT) stellt die industrielle Ausprägung des Internet of Things (IoT) dar. Es repräsentiert im Gegensatz zum IoT nicht die verbraucherorientierten Konzepte, sondern konzentriert sich auf die An- wendung des Internets der Dinge im produzierenden und industriellen Um- feld.
IN	Input/Eingang
I&M Daten	Für die Identifikation und Maintenance (I&M) sind beim PROFIBUS Daten- records (Datenstrukturen) definiert worden, die bei allen Geräten mit DP-V1 obligatorisch implementiert werden müssen. Diese Datenstrukturen dienen dazu das Feldgerät eindeutig zu identifizieren und den Unterhalt zu erleich- tern.
IO-Link	Standardisiertes Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Senso- ren und Aktoren an ein Automatisierungssystem
IRI	Isochronous-Real-Time/Protokoll zur taktsynchronen Aktivierung von Daten und Funktionen auf verschiedenen Geräten.
IP	Internet Protocol
	Protokoll nach dem Daten innerhalb eines Netzwerks, z. B. im Internet oder Intranet von einem Computer zu einen anderen gelangen. Jeder im Netz vorhandene Computer ist eindeutig durch seine IP-Adresse gekennzeich- net. Werden Daten von einem Computer zu einem anderen gesendet, wer- den sie in kleine Informationspakete zerlegt, von denen jedes sowohl die Adresse des Senders als auch des Empfängers enthält. Diese Pakete kön- nen über das Netz auf unterschiedlichen Wegen in von der Sendesequenz

Begriff	Bedeutung
	abweichender Reihenfolge am Bestimmungsort ankommen. Dort werden sie von einem anderen Protokoll, dem sogenannten Transmission Control Protocol [TCP] wieder in die richtige Reihenfolge gebracht.
IP67	Ingress protection (Eindringschutz)/Schutzart nach DIN EN 60529
IP-Adresse	Adresse zur Identifikation in einem Ethernet Netzwerk
LED	Light Emitting Diode
LNK/ACT-LED	Link/Activity-LED zur Signalisierung einer Ethernet-Kommunikation.
MAC-Adresse	Media Access Control Address
	Hardware-Adresse von Netzwerkkomponenten, die zur eindeutigen Identifi- kation im Netzwerk dienen.
MDP	Modular Device Profile (Modulares Geräteprofil)
MQTT	Client-Server-Protokoll
MRP	Media Redundancy Protocol/Ein Protokoll für das Management von Ringto- pologien in einer Produktionsanlage. Es dient zur Erhöhung der Verfügbar- keit von Geräten im Netzwerk.
n.c.	Not connected/nicht belegt
ODVA	Die ODVA ist eine internationale Vereinigung, für offene und kompatible In- formationund Kommunikationstechnologien in der Automatisierungstechnik. z. B. EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet und ControlNet,
OUT	Output/Ausgang
PDO	Prozess-Daten-Objekte (Process Data Objects) sind Nutzdaten, die in der Applikation erwartet werden oder an den Slave gesendet werden.
PELV	Protective Extra Low Voltage
Power-LED	LED zur Signalisierung der Spannungsversorgung
PROFINET	Process Field Network
PROFlenergy	PROFINET Profil für das Energiemanagement in Produktionsanlagen
PQI	Die Port-Qualifier-Informationen (PQI) liefern Statusinformationen des IO- Link Ports bzw. des Gerätestatus.
RPI	Angefordertes Paketintervall
	Das Intervall, in dem ein EtherNet/IP-Ziel Prozessdaten an den Scanner sendet.
SDO	Service Data Objects
SELV	Safety Extra Low Voltage/Sicherheitskleinspannung mit sicherer Trennung.
Shared Device (SD)	Protokollerweiterung eines PNIO-Device, um simultan Kommunikationsbe- ziehungen mit mehreren PNIO-Controllern aufzubauen.
SNMP	Simple Network Management Protocol/Protokoll zur einfachen Überwa- chung und Steu- erung diverse Netzwerkteilnehmer.
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
UA	Aktorspannung
US	Sensorspannung
Validierung IO- Link	Prüfung auf Kompatibilität oder Identität eines angeschlossenen IO-Link- Devices.

Baumer Germany GmbH & Co. KG Bodenseeallee 7 DE-78333 Stockach www.baumer.com

